

# 加湿器

やさしく、うるおす  
roomist ルームミスト



## スチームファン蒸発式 ■SHEシリーズ



●35タイプ(加湿量:350mL/h)




●60タイプ(加湿量:600mL/h)



●120タイプ(加湿量:1200mL/h)

### スチームファン蒸発式【加湿のしくみ】

※水スチームファン加湿器において2021年5月 当社調べ



## ハイブリッド加熱気化式 ■SHKシリーズ



●70タイプ(加湿量:700mL/h)  
●90タイプ(加湿量:900mL/h)


### ハイブリッド加熱気化式のしくみ

「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、電気代のムダを抑えることができます。

#### 加熱気化式の模式図

加熱気化式 + 気化式 = Hybrid! ハイブリッド

- 1 タンクの水がトレイへ向かいます。
- 2 Agイオン抗菌剤を通すことで、常に清潔な水を使用。
- 3 吸込(抗菌アレルゲン)フィルターから空気が吸い込まれます。
- 4 吸込んだ空気を加熱ヒーターで温風に変えます。
- 5 加湿フィルターに温風をあてて「加熱気化」し送風します。
- 6 設定湿度になるとヒーターOFFで「気化式」に切り替わります。



この図は仕組みの説明のためのもので実際の構造とは異なります。

