

スマートスピーカーでエアコン操作


～ 設定ガイド ～

Googleアシスタント™ 対応

スマートスピーカー編



～ ご用意いただく環境 ～



※1 ●無線規格: IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz ●チャンネル: 1~13 ●暗号方式: WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

※5GHzには対応していません。 ※モバイルWi-Fiルーターでの動作は保証していません。

利用上のご注意

- 「Smart M-Air対応のエアコンと別売の無線LANインターフェイス(WF-RAC)」もしくは「無線LAN機能内蔵のエアコン」が必要となります。
- 無線LANインターフェイスWF-RACは、エアコンへの取付工事が必要です。「お買い上げの販売店」または「専門業者」にご相談ください。
- 「Smart M-Air」の最新のバージョン情報はアプリ各ストアにてご確認ください。

スマートフォン用アプリ「Smart M-Air」の確認方法

Androidの場合	iOS(iPhone)の場合
1. [Google Play]を開く	1. [App Store]を開く
2. [Smart M-Air]を検索	2. [Smart M-Air]を検索

- ご利用いただく前に、必ず無線LANインターフェイス「WF-RAC」のインターフェイス取扱説明書の「安全上のご注意」をご覧ください。
<https://www.mhi-mth.co.jp/manual/index.php?action=manualPreview&id=1227>
- 音声操作は、必ず登録したエアコンの設置されているご自宅内から行ってください。
- エアコンやその周囲および部屋にいる人の状態などを事前に確認してから操作してください。
- スマートスピーカーが、周囲の雑音やペットの鳴き声などに誤反応することがないように、設置場所を工夫してください。また、外出時に上記誤反応が発生する恐れがある場合は、スマートスピーカーの音声認識機能をOFFにするなど対策を行ってください。
- 通信環境が不安定な場合や周囲の雑音などでスマートスピーカーが音声を聞き間違えた場合は、エアコンが意図しない動作となる恐れがあります。
- 音声操作をする場合は、スマートスピーカーから発話される操作結果が意図した内容通りか確かめた上で、操作後はエアコンの動作状態をご確認ください。
- リモコンやスマートフォンアプリ「Smart M-Air」から運転モードや設定温度を変更後、スマートスピーカーに反映する場合、現在の状態を取得する必要があります。
- スマートスピーカーとスマートフォンアプリ「Smart M-Air」は同時に操作することができません。しばらく（最大1分間）してから操作してください。
- スマートスピーカーの廃棄や、使用者を変更する場合は、必ず「Smart M-Air」のGoogleアクションを無効化してください。
- Google Homeアプリではエアコンは「サーモスタット」として登録されます。
- Googleアシスタントアプリ及びGoogle Homeアプリからの操作は動作保証しておりません。スマートフォンからのエアコン操作はSmart M-Airアプリをご使用ください。

～事前準備①～

「Smart M-Air」の設定

エアコン遠隔操作アプリ

1

スマートフォンに、エアコン遠隔操作アプリ「Smart M-Air」をインストールしてください。

※詳細については取扱説明書をご覧ください。
<https://www.mhi-mth.co.jp/manual/index.php?action=manualPreview&id=1227#page=10>



Smart M-Air

Install



2

Smart M-Air起動画面で”エアコンを操作する(遠隔操作モード)”をタップします。画面に従い、アカウント作成をしてください。

※詳細については操作マニュアルをご覧ください。
<https://www.mhi-mth.co.jp/manual/index.php?action=manualPreview&id=1229#page=8>



Smart M-Air
起動画面



アカウント
作成画面



～ご用意ください～



アプリ「Smart M-Air」アカウントの
メールアドレス および
パスワード

パスワードを忘れた場合は、
アプリ上で再設定してください

登録したメールアドレスおよびパスワードは
スマートスピーカーと接続させるために必要です。

3

エアコンを登録し、「Smart M-Air」アプリからエアコンを操作できることを確認してください。
※ご確認例 エアコン一覧画面のONもしくはOFFをタップしてエアコンが運転もしくは停止することをご確認ください。

「詳細設定」をタップしてエアコン詳細画面を表示します。エアコン名を長押し(1秒)してエアコン名を呼びかけやすい名前に変更してください。(図は「リビング」に変更した例です)



エアコン
一覧画面



エアコン
詳細画面



変更前



変更後

～事前準備②～

スマートスピーカーの設定

Googleアシスタント™対応スマートスピーカーの初期セットアップを実施してください。
Google Homeアプリにてスマートスピーカーが操作できることをご確認ください。
(詳しくは、スマートスピーカーの取扱説明書等をご覧ください)



「Smart M-Air」とスマートスピーカーを リンクさせます



1. スマートスピーカーの設定アプリで、Smart M-Airを「有効化」する

1. スマートスピーカーのGoogle Homeアプリを、スマートフォン上で開きます。
2. トップ画面より、「+」→「デバイスのセットアップ」→「Googleと連携させる」の順で選択します。
3. 検索ボタンでデバイスの追加画面を表示させます。
4. 「Smart M-Air」を検索→「Smart M-Air」アクションを有効化させます。



2. メールアドレスとパスワードを入力

アプリ「Smart M-Air」アカウントの



メールアドレス および
パスワード

入力



3. リンク完了



音声操作の方法

声かけ例

OK Google、
「リビング」をつけて



OK Google、
「リビング」を消して



OK Google、
「リビング」の
設定温度を下げて



1. エアコンの電源(ON/OFF)
2. 運転モードの変更(自動/冷房/暖房/送風/除湿)
3. 設定温度の変更
4. エアコン動作状態の確認
5. エアコンの同期(※)などができます

※スマートフォンアプリ「Smart M-Air」にて、追加・削除したエアコンをスマートスピーカーに連携します。

※対応機能は今後拡張していくことがあります。最新の対応機能はスマートスピーカーの設定アプリ上で「Smart M-Air」アクション概要ページを参照してください。

※声かけ例は、スマートフォンアプリ「Smart M-Air」または、スマートスピーカーの設定アプリで、エアコン名称を「リビング」と設定した場合です。「」内をお客様が設定したエアコン名称に言い換えて操作してください。

エアコン動作	声かけ例
運転する (停止する)	OK Google、「リビング」をつけて。 (消して)
冷房にする (暖房にする)	OK Google、「リビング」を冷房にして。 (暖房にして)
設定温度を2°C上げる (下げる)	OK Google、「リビング」を2°C上げて。 (下げて)
設定温度を24°Cへ変更	OK Google、「リビング」を24°Cにして。
運転モードを冷房、 設定温度を25°Cへ変更	OK Google、「リビング」を冷房の25°Cにして。
運転モードを答える	OK Google、「リビング」のモードを教えてください。

エアコン動作	声かけ例
設定温度を答える	OK Google、「リビング」の設定温度を教えてください。
運転状態を答える	OK Google、「リビング」ついてる？
室温を答える	OK Google、「リビング」の室温を教えてください。
追加エアコンの同期	OK Google、デバイス同期して。

～ 音声操作ができない時は ～

※スマートフォンアプリ「Smart M-Air」が、遠隔操作モードに設定されている必要があります。遠隔操作モードに変更後、再度お試しください。

※Google Homeアプリ上のアクションの有効化後、スマートフォンアプリ「Smart M-Air」で、アカウントの初期化や宅内限定モードへの変更を行った場合は、Google Homeアプリ上のアクションを一度無効化し、再度有効化が必要となります。

※声かけ時は、スマートフォンアプリ「Smart M-Air」または、スマートスピーカーの設定アプリで設定したエアコン名称をお使いください。

※設定温度変更時、小数点を含んだ声かけは、音声認識率が低いいためお控えください。
『例:OK Google、「リビング」を2.5℃上げて』

※設定温度は18℃～30℃の間で、設定が可能です。

※設定温度変更時、18℃～30℃の間で声かけされなかった場合、18℃～30℃の間で一番近い値と解釈します。

※摂氏にのみ対応しております。

※複数のエアコンを同時に操作することはできません。

※スマートスピーカーが発話にも反応しない場合、スマートスピーカー背面のマイクスイッチがOFFに設定されていない事をご確認ください。

※声かけ例については、2022年08月時点での仕様になります。スマートスピーカーのバージョンアップ等によって、声かけ例が変更となる可能性があります。

(製造)

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

三菱重工業株式会社100%出資会社

〒100-8332

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル

(総販売元)

三菱重工冷熱株式会社

〒108-0023

東京都港区芝浦2-11-5