



VT	給排気筒トップ
TB	端子台
CN	コネクタ
JP	ジャンパピン
T	トランス
F	ヒューズ
PB2	操作基板
PB1	主基板(KFF1-V5)
EmS	感震器
AFD/CdS	炎検出器
TH <sub>3</sub>	燃焼空気温度検知サーミスタ
TH <sub>2</sub>	送風用サーミスタ
TH <sub>1</sub>	室温検知サーミスタ
HLS	ハイリミットスイッチ
Tr	トランジスタ
LM	ルーバモータ
IGT	着火トランス
SV	電磁弁
SP	電磁ポンプ
BM	燃焼用電動機
FM	送風用電動機
記号	名称

※ 暖房能力及び使用周波数(50/60Hz)毎に設定されています。

訂符		改訂	年月日	点検	認可	製図	製図	製図
形式		0255~0355KF	製品・機能コード		尺度	製図	製図	製図
名称		配線図 油焚		図番	XRF18654		品別	業別
								A3