



SW1	機能切替スイッチ	図参照	
JP5	火炎検出器切替ジャンパ	AFD	
JP3	センサ切替	AFD/CDS	
JP1	機種切替ジャンパ	NO.5	
Tr	トランス		
C N	コネクタ		
CB1	制御基板	KCH3-V3	
CB2	操作基板	KCH1 109-03	
AFD	炎検出器	AFD100A0700	
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1	
EmS	センサー	D7H-B1	
HLS	リミットスイッチ	15C-1654	0500:130℃ 0800~1000:110℃
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F	
SV	圧力切替弁	MV-201	
MV	電磁弁		
IGt	着火トランス	200V/20kV	
BM	燃焼用電動機	0500K, A/0800K:単相200V2P150W 0800A, 1000K, A:単相200V2P250W	
F	ガラス筒ヒューズ	10A	
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A	
52F	F/M用電磁開閉器	MS0-T10	MS0-T10
51F		2.1A	3.6A
F M	送風用電動機	3相200V	3相200V
		4P0.4kW	4P0.75W
記号	名称	0500F	0500D
		0800F	0800D
		1000F	1000D
仕 様			
		小山	水野
		佐久間	
		2021.2.5	
規格 0500~1000		規格-標準I-F	
RF AF KD AD		尺規 / 尺規	
機 配 機 関		機 配 機 関	
STD(2021年~)		XRF20135	