



SW1	機能切替スイッチ	図参照
JP5	火災検出器切替ジャンパ	AFD
JP3	センサ切替	AFD/CDS
JP1	機種切替ジャンパ	NO.5
Tr	トランス	
C N	コネクタ	
CB1	制御基板	KCH3-V3
CB2	操作基板	KCH1 109-03
AFD	炎検出器	AFD100A0700
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1
EmS	センサー	D7H-B1
HLS	リミットスイッチ	15C-1654 0500:130℃ 0800~1000:110℃
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F
SV	圧力切替弁	MV-201
MV	電磁弁	
IGr	着火トランス	200V/20kV
BM	燃焼用電動機	0500K、A/0800K:単相200V2P150W 0800A、1000K、A:単相200V2P250W
F	ガラス筒ヒューズ	10A
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A
52F	F M用電磁開閉器	MS0-T10 2.1A MS0-T10 3.6A MS0-T10 6.6A MS0-T12 9.0A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW 3相200V 4P0.75W 3相200V 4P1.5kW 3相200V 4P2.2kW
記号	名称	0500F 0500D 0800D 1000D 0800F 1000F

設計	小山	水野	佐久間
図番	2021.2.5		
規格	0500~1000	機種-機種I-F	尺径 / 尺径
部品	RF AF KD AD		
標準	STD(2021年~)	XRF20135	