



SW1	機能切替スイッチ	図参照
JP5	火災検出器切替シ・ャンハ*	AFD
JP3	センサ切替	FL
JP1	機種切替ジャンパー	NO.6
FR	フレームロード	
Tr	電源トランス	KCH-1 (200V)
C N	コネクタ	
CB1	制御基板	KCH3-V3
CB2	操作基板	KCH1 109-03
PS	風圧スイッチ	05:C4065A204.08~10:C4065A212
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1
EmS	感震器	D7H-B1
HLS	リミットスイッチ	15C-1654 0500:130℃ 0800~1000:110℃
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F
V-II	Hi-L0切替弁	WS-103P WS-104-300
V-I, I	主電磁弁	(0500F・D用) (0800~1000F・D用)
IGr	着火トランス	200V/16kV
BM	燃焼用電動機	単相 200V 2P
F	ガラス筒ヒューズ	10A
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A
52F	FM用電磁開閉器	MS0-T10 2.1A
51F		MS0-T10 3.6A
		MS0-T10 6.6A
		MS0-T12 9.0A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW 3相200V 4P0.75kW 3相200V 4P1.5kW 3相200V 4P2.2kW
記号	名称	0500F
		0800F
		1000F
仕様		

設計	小山	水野	佐久間
図番	2021.2.5		
形式	0500~1000	機種・機コード	尺径 / 尺径
標準	STD(2021年~)		XRF20136