



SW1	機能切替スイッチ	図参照		
JP5	火災検出器切替シ・ャンハ*	AFD		
JP3	センサ切替	FL		
JP1	機種切替ジャンパー	NO. 6		
FR	フレームロード			
Tr	電源トランス	KCH-1 (200V)		
C N	コネクタ			
CB1	制御基板	KCH3-V3		
CB2	操作基板	KCH1 109-03		
PS	風圧スイッチ	05:C4065A204.08~10:C4065A212		
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1		
EmS	感震器	D7H-B1		
HLS	リミットスイッチ	15C-1654	0500:130°C	0800~1000:110°C
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F		
V-II	Hi-L0切替弁	WS-103P	WS-104-300	
V-I, I	主電磁弁	(0500F・D用) (0800~1000F・D用)		
IGr	着火トランス	200V/16kV		
BM	燃焼用電動機	単相 200V 2P		
F	ガラス筒ヒューズ	10A		
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A		
52F	FM用電磁開閉器	MS0-T10	MS0-T10	MS0-T10
51F		2.1A	3.6A	6.6A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW	3相200V 4P0.75kW	3相200V 4P1.5kW
記号	名称	0500F	0800D	1000D
		0800F	1000F	
仕 様				
		小山	水野	佐久間
				2021.2.5
形式 0500~1000 F-D		尺 寸 / 材 質		
備 註 機 型		尺 寸 / 材 質		
STD (2021年~)		XRFD0136		