




1.5. 電気配線図

記号説明

記 号	名 称	記 号	名 称
CM	圧縮機用電動機	SVT	電磁弁（予冷却器用）
DM	冷却器かくはん器用電動機	SVE	電磁弁（冷却器用）
FM	凝縮器送風用電動機	SVHL	電磁弁（高圧圧力バランス用）
MCC	CM用電磁接触器	HPS	保護用高圧圧力開閉器
MSD	DM用電磁開閉器	SH	閉端接続子
OCRD	DM用電磁開閉器	CNA～N	コネクタ
OCRC	CM用モータプロテクタ	THM	センサ
APR	逆転防止リレー	LED	発光ダイオード（ミックス切れ）
COS	操作スイッチ	FS	フロートスイッチ
CS	カップスイッチ	PCB1, 2	プリント基板
THS	サーモスタット	TB	端子台
T	高圧圧力バランス用タイマ（3秒）	CH	クランクケースヒータ
AR	DM用補助リレー		

備考 電源を接続して操作スイッチを入れても運転しない時は、電源線3本中2本を入れ替えてください。
電源線を入れ替える時は、必ず電源を切ってから行ってください。

SF8CA7
SF8A7-H

