



記号	名称
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプレッサ表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
X12	HU用電磁接触器 (オフショウ)
Hu	加温器 (オフショウ)

記号	名称
FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF-1	FMI用コンデンサ
FMP	インバータ冷却ファン
X11	補助電器 (インバータファン用)
X1~3, 6	FM用リレー
Th-A	吸込空気センサー
Th-R1,2,3	熱交換センサー
Thc	リモコン用温度センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チャエック/ドレン試験
Trc1	トランス
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
F	ヒューズ

記号	名称
CM	圧縮機
FMo	送風機
CH	クラップケースセンサー
20S	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
F5, 7	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクトル
LED1	表示灯 (赤・点検表示)
Tho-R	熱交換センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワートランセンサ
SW9	試験スイッチ
SW5-1	現地設定スイッチ: デフロスト設定切換スイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ: 冷房/暖房試験切換スイッチ
CM	コンプレッサ
TB	端子台

- 注)
1.は現地配線を示します。
 2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を併用してください。リモコン配線 0.3mm² X 20
 3. 配線用シヤ断容量
 WTP253H,253HU 15A
 WTP363HF,363HUF 15A
 WTP253H,253HU 15A
 WTP363HF,363HUF 15A

適用機種 WTP253, 363H WTP253, 363HU
 WTP253, 363HF WTP253, 363HUF

形式 WT

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 080204

訂符号 RTC000Z515

業別 1/1