

組合せ室内ユニット	FDTV404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG, 714AG FDTP404AG, 454AG, 504AG, 564AG, P634AG, 714AG, 804AG	FDTV804AG, 1124AG, 1404AG, 1604AG FDTP1124AG, 1404AG, 1604AG
電 源	200V ~ 50/60Hz 室内機コントローラから供給	
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体 mm	346 × 840 × 840 (天井裏部分)
	パネル mm	398 × 840 × 840 (天井裏部分)
パネル色 (マンセル)		35 × 950 × 950 (天井露出部分)
製品質量 kg		プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似) パネル: 12
風 量	エアコン停止中: 停止 / 運転中は、Lo 風量に変わります	
運 転 音	お掃除運転中: 機械作動音が発生します。エアコン運転中は、組合せエアコンLoの騒音+約1dB(A)	
パネルコーナーの表示部	お掃除運転中: 緑点灯 / ダスト回収表示: 黄点灯 / 点検表示: 緑点滅 / バックアップスイッチ	
グリル昇降 (ダスト回収)	グリルと共にダストボックスを手元に下しダスト回収が行えます。昇降高さは、最大4m 10cm ¹ ツチで設定可能	
室内ユニット外形図	PJF000Z347	PJF000Z348
電気配線図	PJF000Z349	

組合せリモコン		ecoタッチリモコン: RC-DX3, RC-DX2	RC-D4G : 含むワイヤレスリモコン
お掃除制御	清掃時間帯	A: 0:00~6:00	設定された時間帯内の任意の時刻に自動清掃を開始します。エアコンの停止している時間を見計らって開始します。エアコンが運転している場合は、風量をL0まで下げて行います。通常使用時間外 (在籍時間外) の選択を推奨します。
		B: 6:00~12:00	
		C: 12:00~18:00	
		D: 18:00~23:59	
	時刻指定: 00:00	清掃時間帯の設定はできません。室内機の運転時間により、停止中/運転中 任意に開始します	
	清掃間隔	A: 毎日~3日	清掃開始時点の室内機の運転時間を見て、清掃時間帯に運転を行います。
B: 2日~4日		運転時間がゼロの場合は、最大間隔で行います。	
ダスト回収タイマー	A: 半年毎	設定された日になると、リモコンに『ホコリを回収してください』の表示が出ます。パネル表示部に黄色の点灯をしますホコリ回収完了をタッチした日にちから、設定期間をカウントします。日付指定の場合は毎年指定日に表示を行います。	設定された時間になると、パネル表示部に黄色の点灯をします。フィルターサインの設定により切替可能。設定1: 1000時間 設定2: 2000時間 設定3: 2500時間
	B: 1年毎		
	C: 2年毎		
	日付指定 00月00日		

据付上の注意事項

次の場所への設置は避けてください。故障の原因になります。

- 油煙が発生する作業場
- 粉が浮遊する作業場
- タバコの煙が多いところ
- 水蒸気の発生、湿気が多いところ
- 化粧品・特殊なスプレーを使用するところ

次の場所への設置は避けてください。温度制御が重要なところ

- エアコン運転中に清掃運転を開始すると、風量Lo・風向制御停止となります。
- 24時間運転等のところでは、自動清掃中 (約1時間) 運転状態 (能力低下) が変わります。

ブラシとフィルターは、消耗品です。3年を目安に交換を行ってください。但し、環境条件や使用条件によっては、想定している交換周期よりも早く消耗が進みフィルターの目詰まり等の影響がでる場合がありますので、定期的な保守点検を行うことをお願いします。

交換用エアフィルター	PJF437A005
ブラシ・セット	PJF437A007
シャフトモータ・セット	PJF512T005
ブラシモータ・セット	PJF512T006