









注1. 分岐管の取付姿勢は下図を参照して下さい。



分配器の傾きは水平面に対して $\pm 15^\circ$ 以内

2. 分岐前配管の直管部長さは500mm以上確保してください。分岐前配管の取外し、切断、曲げを行うと機器損傷の原因となります。

<異径管(付属品)>



適用形式	ASVP800HA2 ASVP1600HA2(2個使用)
適用機種	ASV-HAシリーズ
形式	DISME-200A
発行者	加藤
名称	分岐管キット仕様書
図番	171006
訂	PRC000Z257
符	2/3
業別	