



記号表

記号	名称
52UF	電磁接触器 (ユニットクーラ送風機用)
52H ₁	電磁接触器 (除霜ヒータ用)
PWB	プリント板
TR	トランス
NK _{1,2}	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ (庫内温度検知用)

ディップスイッチ設定表 (設定側)

温度区分	ディップスイッチ	DSW2
中温 (HE)	1	ON
	2 3 4	
低温 (LE)	1	
	2 3 4	ON

注記

1. 図中 部分はプリント板を示します。
2. 図中 端子台 (TB) を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温 (HE) 設定となっています。
低温 (LE) 仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種	PUCU-HL1		
形式	PUCU		
発行者	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
山田	図番	訂符	葉別
170616	LRH000Z177	A	1/1