



XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
Va I	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)

2. ----- は、現地主線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種		FDUP90HFKXD1, 140HFKXD1	
形式		FDU	
発行者		名称 室内機配線図(WIRING)	
北川		図番	訂符 業別
98 820		PJDP0007673	1/