



室外ユニット

室内ユニット

四方弁は
切替時のみ通电



※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。



形式	SRF2823H2-W, SRF2823H2-B	
発行者	名称 配線図	
岡村	図番	訂符 葉別
230303	RRB000Z303	1/1