



FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
CF1,2	FM1用コンデンサ
Th1-A	吸入空気センサー
Th1-R1	熱交センサー(赤・Uバンド)
Th1-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
Th1-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切替
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW6	機種容量切替
26	バイメタルスイッチ
J5	運転許可禁止切替
J8	フィルターサイン
J12	加湿器ドレン連動切替
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台(○印)
52FL, FH	FM1用電磁接触器
X1-3,6	FM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52Ho	補助電器
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(□印)
■印	閉端接続子

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
1. TBの(A)(B)は信号線用端子台(5V)です。
 2. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(○印)を使用してください。
 3. 信号線は電源線と分離してください。
 4. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	GHEP280HD6	
形式	GHE	Ⓜ
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)
長谷川	図番	PFC000Z054
040213	訂符	1/1