



室外ユニット
(信号線)

電源 信号
室内ユニット間 接続線

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2. - - - - は、現地配線を示します。

3. TBの④,⑤は信号線用端子台(5V)です.

4. 室内外線接続（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は
0.75~2mm² X2心（㊤、㊦）を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください.

6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種

GHFUP28HMD5,45HMD5,56HMD5,71HMD5

形式	GHFU
----	------

発行者	
-----	--

名称

室内機配線図(WIRING)

北川

图	谱
---	---

FA002Z943

02. 130

訂	△	符	葉	別
---	---	---	---	---

$$\begin{array}{c|c} 1 & \\ \hline & 1 \end{array}$$