




適用機種	GCP5602SGT7	形式	GC	●
発行者	服部	名称	室外機配線図 (WIRING)	
06 731	PCL000Z817	図番	符	葉別
				11

SWH7-6	OFF	REL
SWH7-6	ON (SC)	UP SW
SWH4	KIND OF GAS	
SWH4	OFF	down
SWH17-A0	OFF	down
	製作方法 製造場所 ＜OCT＞製造所限定モノ（特許） 保潔（登録）	

MODEL	OFF	ON	備考(有無)
SW10-5	OFF	ON	電源(有無)
SW10-4	OFF	ON	電源(有無)
SW11-1	OFF	ON	マイクモード(有無)
SW11-2	OFF	ON	マイクモード(有無)
SW11-3	OFF	ON	マイクモード(有無)
SW11-4	OFF	ON	マイクモード(有無)
SW11-5	OFF	ON	マイクモード(有無)

W9-1	OFF	HEATING ON/OFF	暖房モード (常設)
W9-2	OFF	ENG. ENGANT	エンジン冷却 (常設)
W9-3	OFF	STR. MODE	エンジン冷却 (常設)
W9-4	OFF	TRIAL RUN	試験運転
W9-5	OFF	HEAT/COOL	試験モード (常設)
W9-6	OFF	PUMPDOWN	ポンプダウン (常設)
W9-8	OFF		ポンプダウン (常設)

SW2	ON	WORK. NO.	ON	ERR. NO.	表示No. (1000)
SW3-1	ON	SPARE	ON	ERR. RST	故障リセットスイッチ
SW3-2	OFF	SPARE	OFF	ERR. LAMP	故障ランプ
SW3-3	ON	SPARE	ON	ERR. LAMP	故障ランプ
SW3-4	OFF	SPARE	OFF	ERR. LAMP	故障ランプ
SW3-5	ON	FORCED	ON	FORCED	強制動作
SW4	PUMP		ON	FORCED	強制動作
SW5	ERR. CHECK		ON	FORCED	強制動作
SW6	ERR. CHECK		ON	FORCED	強制動作
SW7	DATA SELECT		ON	FORCED	強制動作
SW8			ON	FORCED	強制動作