


1. 機本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2. サービスペースを前面1.0m以上取ってください。
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。



適用機種
ASP280C1