



- (注) 1. 点線部の配線および※印の電装品は客先手配を示します。
2. クーリングタワー、冷却水ポンプおよび冷水ポンプとの接続。
- (1) クーリングタワー、冷却水および冷水ポンプの電源は本機とは別電源としてください。
- (2) 各々電磁接触器のコイルを制御箱内の端子①と②の間に接続してください。
- (3) 各々の過電流遮断器を制御箱内の端子①と②の短絡線(J1)を取り外し、この間に接続してください。
- (4) 冷却水および冷水ポンプ用電磁接触器の1 a 接点を端子④aと⑤aの短絡線(J2)を取り外し、この間に接続してください。

◎	端子台	
凸	閉端接続子	
□	コネクタ	
63H1.2	高圧圧力開閉器	
52X1.2	補助継電器	
52P1.2※	PM用電磁接触器	
52F※	FM用電磁接触器	
52C1.2	CM用電磁接触器	
51P1.2※	PM用過電流継電器	
51F※	FM用過電流継電器	
51C ^H _{1.2} ¹⁷	CM用過電流継電器	
49C1.2	CM用インターナルサーモ	
23WC1.2	冷水サーモ	
23SC ^H _{1.2} ¹⁷	凍結防止サーモ	
RL	点検表示灯	
PM1.2※	冷却水ポンプ用電動機	
FM※	クーリングタワー用電動機	
F	ヒューズ	
CS	操作スイッチ	
CM1.2	圧縮用電動機	
CH1.2	クランクケースヒータ	
記 号	名 称	備 考

適用機種	適用機種
------	------

形式 MCUJ900

	発行者
--	-----

加藤

95 . 3 . 1

名 称	电气配线图
-----	-------

12 卷

MF A000Z260

訂	符	葉	另
		1	1