

1. 配線の実線部分は本機組込配線を示します。点線は現地手配配線を示します。
2. □□□□内は別売品のリモートコントローラ(RCB-SM)を示します。
3. 高低圧圧力開閉器設定値(63DPH, L1~3・・・自動復帰式)
出荷時 カットイン, カットアウトは下表の値にセットしてあります。

4. 吸入圧力飽和温度-5℃以上で御使用の場合、吸入圧力調整弁を取り付けてください。
(設定値は0.3MPaとしてください)

- 三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.