

室内A ユニット

電源(R相) ①
電源(S相) ②
補助ヒータ ③
電源(T相) ④
室外機へ (信号線) ⑤

52H
CnM
FH
Tf
モモ (52H) オプション

点検内(オプション)の回路は冷暖機のみ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

室内B ユニット

52H
CnM
FH
Tf
モモ (52H) オプション

点検内(オプション)の回路は冷暖機のみ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

配線の太さと本数 (室内機)

電源配線	ヒータ無	12mm ² X 2心	① ②
ヒータ付 <td>13.5mm² X 3心 <td>① ② ③</td> </td>	13.5mm ² X 3心 <td>① ② ③</td>	① ② ③	
信号配線 <td>0.75~2mm² X 2心</td> <td>④ ⑤</td>	0.75~2mm ² X 2心	④ ⑤	
室内A-B	ヒータ無	12mm ² X 8本	[13]~[20]
ユニット間	ヒータ付	12mm ² X 1本	[10]~[20]

配線用しゃ断器 (A)

室内機専用		内外機組合用	
ヒータ無	ヒータ付	ヒータ無	ヒータ付
15	20	75	100

訂 単 番 年 月 日 点 検 名 称
MARK REV. NO. DATE CHKD NAME
認 可 APPD 検 査 CHKD 組 装 DRAWN 図 鑑 図 章
井 橋 堀 内 田 RANDY
195.3.15 ZP

※印は冷暖機のみ

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分岐してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
4. 必要のない場合シールド線を使用してください。
5. オートスイング無のパネルを使用の場合は※1箇所の配線はありません。
6. (室内A-B間両取り配線 [14][20]も不用です)
7. CnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差し替えることにより、約1割減量が増えます。

配線用しゃ断器(A)			
室内機専用		内外機組合用	
ヒータ無	ヒータ付	ヒータ無	ヒータ付
15	20	75	100

 				尺法 SCALE 形式 MODEL  FDTW250CP8, HCP8		親部番 NEXT ASSY		実用書サイズ	
訂行 MARK		訂番 REV. NO.		年 月 日 DATE		点 検 CHKD		名 称 NAME	
								ワイヤリング WIRING	
認可 APPD 		検図 CHKD 		検図 DRAWN 		図 番 DWG NO.		品 別 SUFFIX	
		岩 田 RANDY		95.3.15		ZPJ B000Z394		訂行 REV. MARK	
		実 別 PAGE		実 別 ST. DISTR.		1/1		XX	
								持別配布先	
								1	
								2	
								3	
								4	
								5	
三菱重工株式会社 エアコン製作所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.								A3	