



配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
250HC	75

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機（サーモ付）
52C	CM用電磁接触器
49C	CM用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器（制御）
Xo2,3	補助継電器（FMo用）
63H1	高圧圧力開閉器
F	ヒューズ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑—マイコン正常表示）

CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW1.2	スイッチ(アドレス設定)
Tr o	トランス
Vao	バリスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. 配線用しや断器容量は、室内側電源を室外機 ①②より取る場合、接続する室内機により異なります。
室内機配線図を参照願います。

適用機種			
形 式		FDC250HC8	
発行者		名 称	
松本		室外機配線図(WIRING)	
図 番		訂 符	葉 別
93 319		PCB001Z156	1/1