




注1. ——— は現地配線を示します。

形 式 STM28MH2, STM36MH2, STM40MH2		名 称 配線図	
発行者 鈴木 06.3.8	図 番 RRB000Z078	訂 符 1/1	業 別 1/1