




注1. ——— は現地配線を示します。

形 式 STM50MH2		⊕ ⊖	
発行者	名 称	配線図	
鈴木	図 番	RRB000Z082	訂 符 業 別
06.3.8			1/1