




制御基板 PWB1

電源 3~200V 50/60Hz

室外ユニット

室内ユニット

リモコン (RS232C)

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

リモコン

故障モード	赤LED	緑LED	7SEG表示	7SEG表示
① マイコン異常	点滅	点滅	8888	8888
② アドレス設定不良	点滅	点滅	8888	8888
③ アドレス重複	点滅	点滅	8888	8888
④ 電源短絡	点滅	点滅	8888	8888
⑤ 蓄熱槽水温センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑥ 吸入管温度センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑦ 水熱交換管温度センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑧ 水熱交換管温度センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑨ 暖房熱交換口温度センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑩ 高圧センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑪ 低圧センサ断線	点滅	点滅	8888	8888
⑫ 給水異常1	点滅	点滅	8888	8888
⑬ 給水異常2	点滅	点滅	8888	8888
⑭ 給水異常3	点滅	点滅	8888	8888
⑮ 冷媒漏れ異常	点滅	点滅	8888	8888
⑯ インバータ異常	点滅	点滅	8888	8888

- 記事
- 1.本図は蓄熱ユニットの回路のみを示します。
 - 2.-----は現地配線を示します。
 - 3.信号線は電源線と分離してください。

有/無	内	容
J11	有	予備
J12	有	予備
J13	有	外部入力 (予備)

有/無	内	容
SW7	有	デモ消去/書き込み
SW8	有	7seg 表示UP 1位
SW9	有	7seg 表示UP 10位

適用機種

I SUP-LX

名称

配線図 (WIRING DIAGRAM)

発行

070219 PKC000Z210

1/1