






外形図（室内ユニット）





外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図




外形図（室外ユニット）




据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合(四面障壁不可)



ベランダ吊りの場合




配管接続図（フレア接続）



配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



形式		SRK28ZIV			
発行者		名 称			
鈴木		仕 様 書			
061027		図 番		訂 符 業 別	
RKX000Z111				1/1	