



CF11	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ(サニモ付)
FS	フロートスイッチ
JS1	スーパージンク(予備)切換
LED・2	発光ダイオード(赤点灯表示)
LED・3	発光ダイオード(赤点灯表示)
LM	ルーバモータ
M1・2	クルリ自動開閉用モータ
ハネルスイッチ	ハネルスイッチ
SM	スリッパモータ(電子制御用)
SW1	室内アドレスNo.100の位
SW2	室内アドレスNo.100の位
SW3	室外アドレスNo.100の位
SW4	室外アドレスNo.100の位
SW5-1	スーパージンク自動開閉/日限定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	暖房容量切換
SW7-1	運転スイッチ/ドレン点滅
TB1	端子台(電源)(口印)
Thc	端子台(通信)(口印)
Th1-A	リモコン付電子サーミスタ
Th1-R1,2,3	暖気センサー
トランス	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

ワイヤレス機	表示灯(運転)
LED3	表示灯(タイマ/点検)
LED4	7セグ表示
SW1	設定スイッチ
SW4	バックアップスイッチ

適用機種	GEP363M8A, 453M8A, 563M8A GEP363M8D, 453M8D, 563M8D
形式	GE
発行者	小林
名称	室内機配線図(WIRING)
国番	091113 PFA003Z834 B
訂入符	1/1
要別	

- 記事 1. ---は現地配線を示します。  
 2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。  
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を请使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を请使用してください。  
 5. リモコン配線の回路は自動昇降(オプショ)無しの場合配線されていません。  
 6. 点検内(※1印)の回路は自動昇降(オプショ)無しの場合配線されていません。  
 7. 点検内(※2印)の回路はドレンアップキット(オプショ)無しの場合配線されていません。  
 8. 2点検線内(※3印)はワイヤレス機(オプショ)無しの場合配線されていません。