



記号表

記号	名称
52UF	電磁接触器 (ユニットフロー送風機用)
52H1	電磁接触器 (除霜ヒータ用)
PWBaP	プリント板 (送電部)
TR	トランス
NK1,2	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ (庫内温度検知用)

ディップスイッチ設定表 (設定側)

温度区分	ディップスイッチ
中温 (M)	DSW2 1 2 3 4 ON
低温 (L)	DSW2 1 2 3 4 ON

注記

1. 図中 部分はプリント板を示します。
2. 図中 端子台 (TB) を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温 (M) 設定となっています。
低温 (L) 仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種 HPURC-HL
 形式 HPUCC
 発行者 小林
 名称 電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
 図番 080801LRH000Z120
 訂 1 / 1
 業 別