



- 記事 1. --- は接地線を示します。
 2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
 3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用してください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
 延長距離が100mを超える場合はリモコン納入仕様書をご覧ください。

CF1	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子

適用機種
 FDTSCP223LXG, 283LXG, 363LXG
 FDTSCP224LX, 284LX, 364LX

形式
 FDTSC パネル TS-PSAW-15WG

発行
 小林 室内機配線図(WIRING)

11.10.28 PJC001Z328 A 1/1