



記号	名称
4PV	四方切換弁
ABV	アキュムレータバイパス弁
AOT	アキュムレータ出口温度センサ
BV	ホットガスバイパス弁
C/P C1	圧縮機クラッチ2
C/P H2	圧縮機ヒータ1
C/P H2	圧縮機ヒータ2
C/P H3	圧縮機ヒータ3
C/P S	吸入温度センサ
C/P T1	吐出温度センサ1
C/P T2	吐出温度センサ2
C/P T3	吐出温度センサ3
C/P V1	容量電磁弁1
C/P V2	容量電磁弁2
C/P V3	容量電磁弁3
E/G E	排気温度センサ(真気仕様のみ)
E/G R	エンジンルーム温度センサ
FUEL	燃料ガス調整弁
GNR	発電機
HLSW1	高圧スイッチ1
HLSW2	高圧スイッチ2(リニューアル仕様のみ)
IG1	点火コイル1
IG2	点火コイル2
IG3	点火コイル3
IG4	点火コイル4
IGN	イグナイタ
OEV	室外熱交換流量調整弁
OLP	エンジン油圧スイッチ
OEVE	オイルバイパス調整弁
PSH1	高圧センサ1
PSH2	高圧センサ2(リニューアル仕様のみ)
PSL	低圧センサ
SOEV	過冷却調整弁
SEV	サブ熱交換流量調整弁
SOT	サブ熱交換出口温度センサ
STM	スロットル弁
STR	スタータ
TB1	端子台1(電源用)
TB2	端子台2(通信用)
THG	熱交換温度センサ
THL	熱交換温度センサ
WB (G2)	エンジン回転センサ(G2)
WB (Ne)	エンジン回転センサ(Ne)
WP	冷却水ポンプ
WT	水温センサ
CNV-PCB	コンバータ
DB	ダイオード・ブリッジ
DCBL-PCB	DCBL基板
ELB	漏電ブレーカ
EMC-PCB	EMC基板
FG	フレーム・グランド
IF-PCB	通信I/F基板
L	リアクトル(単相仕様オプション)
MAIN-PCB	メイン基板
PWR-PCB	電源基板
RY1	スタータリレー
TR1	トランス
C	スタータコンデンサ
FM1	送風機用電動機1
FM2	送風機用電動機2
TH0	外気温度センサ
GV1	燃料ガス電磁弁1
GV2	燃料ガス電磁弁2

適用機種

GCP8502GA2	GCRP8502GA2
GCCSP8502GA2	GCSR8502GA2
GCCP8502GA2	GCCR8502GA2
GCCSP8502GA2	GCCSR8502GA2
GCP8502GKA2	GCRP8502GKA2
GCCSP8502GKA2	GCSR8502GKA2
GCCP8502GKA2	GCCR8502GKA2
GCCSP8502GKA2	GCCSR8502GKA2

適用機種 左記

形式 GC

発行者 千賀

名称 電気配線図(WIRING DIAGRAM)

図番 170531

訂符 1

業別 1/1