



(下図はカバーを開けた状態を示します)




※図中、液晶表示部は説明のため全部同時に表示してありますが実際には該当部分にのみ表示されます。


**配線露出取付**



**配線埋込取付**



**リモコン取付寸法**



- 注1. 使用可能JISボックス JIS C 8336  
 ▶1個用スイッチボックス (左図 ● 印穴使用)  
 ▶2個用スイッチボックス (左図 ○ 印穴使用)

- 注2. リモコン用取付けネジ  
 M4ネジ×2本 (頭φ8以下)

適用機種	室内機全機種		
形式	RC-D1		
発行者	名称	リモコンスイッチ REMOCON	
北川	図番	PJZ000Z228	
02.11.6	訂	別	1