



ヒータ電源用

配線用しゃ断器 (A)	
形式	容量
224D2	15
280D2	30

FM I 1,2	送風用電動機 (サーモ付)	LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
CF I 1,2	FM I 用コンデンサ	F	ヒューズ
LM	ルーバモータ	CnB~Z	コネクタ (ロ印)
52FH, M, L	FM I 用電磁接触器	XR1	運転表示 (DC12V出力)
X1~3,5	補助電器	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
Th I -A	吸込空気センサー	XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
Th I -R	熱交センサー	XR4	点検表示 (DC12V出力)
SW1	リモコン通信アドレス設定	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
SW2-1	プル-ラアルアドレス設定	H	補助ヒータ (別売品)
SW2-2	プル-ラアルアドレス設定	52H	H用電磁接触器 (別売品)
SW2-3	フィルタサイン制御	FH	電流ヒューズ (別売品)
SW2-4	フィルタサイン制御	TB	端子台 (○印)
Tr I	トランス	◁ 印	ファストン端子
Va I	バリスタ	■ 印	閉端接続子
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)		

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 電源線と信号線は分離してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種	FDFP224D2 FDFP280D2	
形式	FDFP	
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)	
北川	図番	訂符業別
00,4,7	PGA000Z647	1/1