



記号	名称
CnA~Z	コネクタ(口印)
F	ヒューズ
FMI 1,2	送風用電動機
49FI 1,2	FMI用インターナルサーモ
LED・1	赤表示灯(点検表示)
LED・2	緑表示灯(正常表示)
CFI 1,2	FMI用コンデンサー
SM	ステッピングモータ(電子膨弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
TB	端子台
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
Th1-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
Th1-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
Tr1	トランス
FC 1,2	ファンコントローラー
NF	ノイズキラー
X1~3,6	FM用リレー
52F	電磁接触器
52X3,4	補助継電器
V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
RH1	湿度コントローラ(オプション)

記事

- 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
- 2.----- は、現地配線を示します。
- 3.TBの(A),(B)は信号線用端子台(5V)です。
- 4.信号線(室内,外間接続、及び室内ユニット間接続線)は 0.75~2mm<sup>2</sup>×2芯(A),(B)を使用してください。
- 5.信号線は電源線と分離してください。
- 6.リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種 F DWUP1122LX, 1402LX, 2242LX F DWUP2802LX	
形式	F DWU
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
佐々倉	図番 PGC000Z312
051130	訂符 葉別 1/1