



記号	名称
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
F	ヒューズ
FMI1,2	送風用電動機
49FI1,2	FMI用インターナルサーモ
LED・1	赤表示灯(点検表示)
LED・2	緑表示灯(正常表示)
CFI1,2	FMI用コンデンサー
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
TB	端子台
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
TrI	トランス
FC1,2	ファンコントローラー
NF	ノイズキラー
X1~3,6	FM用リレー
52F	電磁接触器
52X3,4	補助継電器
V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
RH1	湿度コントローラ(オプション)

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの①, ②は信号線用端子台(5V)です。
4. 信号線(室内, 外間接続, 及び室内ユニット間接続線)は  
0.75~2mm<sup>2</sup> ×2芯(①, ②)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は  
シールド線を使用してください。

適用機種		FDWUP1121, 1401, 2241, 2801LX	
形式	FDWU	⊕ ⊖	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
長谷川	図番	PGC000Z271	訂 符 業 別
0311 5			1/1