



記号	名称	記号	名称
CnA~Z	コネクタ(口印)	J3	サーモOFF時ファン制御
F	ヒューズ	J4	フィルタサイン
FM	送風用電動機	J5	運転許可禁止切換
49FI	FMI用インターナルサーモ	J6	膨張弁開度切換
LED・R	表示灯(赤-点検表示)	J7	形式切換
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)	TB	端子台
CFI	FMI用コンデンサー	Th1-A	吸込空気センサー
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)	Th1-R	熱交センサー
SW1	ユニットNo.10の位	Tr1	トランス
SW2	ユニットNo.1の位	FC	ファンコントローラ
SW3	室外No.10の位	Val	バリスタ
SW4	室外No.1の位	NK	ノイズキラー
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転入力無効	X1~4	補助继电器
SW5-2	ON 設定温度+3C OFF 通常	52X1~4	補助继电器
SW5-3	ON フィルタサイン無 OFF フィルタサイン有	D印	ファストン端子
SW6	ON 加湿器給水電磁弁(オプション) OFF 加湿器給水電磁弁(オプション)	V1	加濕器給水電磁弁(オプション)
		RH1	湿度コントローラ(オプション)
SW6	ヒューズ切換	Thc	リモコン付属サーミスタ

- 記事
1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
 2. - - - は、現地配線を示します。
 3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 信号線(室内、外間接続、および室内ユニット間接続線)は0.75~2mm²X2芯(④,⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種		FDWUP112HKXD1, 140HKXD1	
形式	FDWU	⊕ ⊖	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
長谷川	図番	PGC000Z247	
02.612		訂	符 葉 別
		A	1/1