



- 記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2. ---は、現地配線を示します。
 3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
 0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
 シールド線を使用してください。

適用機種	
GHTSP45HMD5, 56HMD5	
形式	GHTS
発行者	北川
名称	室内機配線図(WIRING)
図番	02_130 PJC000Z761
訂 符	業 別
1/1	1/1