



- 注(1) ユニツトは必ず基礎ボルトで固定してください。  
 (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。  
 (3) 左右連続設置する時はユニツト間を50mmあけてください。また、4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニツト間を350mmあけてください。  
 (4) 四面障壁は不可です。  
 (5) ユニツトの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。  
 (6) 装置銘板は正面下方についています。  
 (7) 冷媒配管はガス側のみ、エルボを付属しています。  
 (8) 防振架台の取付は防振架台の据付説明書をご参照ください。  
 (9) エンジン交換を行う場合に備え、幅800mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。

適用機種	GHCP450HM5A		
形式	GHC		⊕
発行者	名称	室外機外形図(OUTLINE)	
北川	図番	02.724 PCL000Z400	訂 符 業 別
			1/1