



4印	ファストン端子
20G1.2	燃料ガス遮断弁
20S	四方弁切替電磁弁
20UF	電磁弁(バシナル/フル)
52F02	FM02用電磁接触器
52P	PM用電磁接触器
52S	STR用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器(保護)
63L	低圧圧力開閉器(保護)
BBFH1.2	ヒータ(プロパイプ用)
C1~4	コイル(エンジン)
CAS	クラックアングルセンサ
CH	クラックケースヒータ
CN	コネクタ(ロ印)
CNE	RAMチェック
CNG	冷凍強制運転
CNS	外部運転入力
CNV	バルブチェック
CPS	パルプポジションセンサ
CT1	PM用電流センサ
CT2	FM02用電流センサ
CWFV1.2	冷却水流量制御弁
D	STR用タイプライドモジュール
ECU	エンジンコントローラ
ELB	消電遮断器
F1	ヒューズ(5A)
F10	ヒューズ(4A)
FME	換気用ファン
FM01.2	送風機用電動機
FS	フロートスイッチ(冷却水用)
HPS	高圧圧力センサ
IG1~4	イグナイタ
INV	FM01用インバータ

LED1	赤-点検表示
LED2	緑-正常表示
LED4~6	セグメント(時間/回転数/点検表示)
LED31	LPS(注1)
LED32	エンジン油圧スイッチ
LED33	エンジン油圧スイッチ
LED34	吸気管圧力センサ
PM	冷却水ポンプ用電動機
SCU	ユニットコントローラ
SMF	ステッピングモータ(燃料)
SMT	ステッピングモータ(スロットル)
STR	スタータモータ
SV1	電磁弁(コップ給油)
SV3,4	電磁弁(ホットガス/バス)
SV7	電磁弁(室外熱入口)
SV8	電磁弁(液戻し)
SV10	電磁弁(水熱入口)
TB1	端子台
TB2	信号線端子台
TB3	遠力監視
Tho-A	サーミスタ(外気温度)
Tho-CA(注1)	サーミスタ(臭気監視)
Tho-D	サーミスタ(吐出管)
Tho-E	サーミスタ(機械室)
Tho-MO	サーミスタ(水熱交換口)
Tho-P	サーミスタ(冷却水ポンプ入口)
Tho-W	サーミスタ(エンジン出口水温)
TR1	トランス(スタータ用)
TR2	トランス(SCU用)
TR3	トランス(ECU用)
VSV	EGR用圧力制御弁(450のみ)
X1~32	補助電線
ZNR	バラスト

SW1	OUTDOOR No.
SW2	室外No.(10の位)
SW3-1	OFF R.LED RESET
SW3-2	ON SPARE
SW3-3	OFF SNOW PROTECT
SW3-4	ON UNMATCH CHECK
SW3-5	ON TRIAL RUN
SW3-6	ON HEAT/COOL
SW3-7	ON EXT. MODE
SW3-8	ON SHIPMENT
SW4	PUMP
SW5	SPARE
SW6	ERR CHECK
SW7	DATA SELECT
SW8	OFF
LED31	赤-点検表示
LED32	緑-正常表示
LED33	黄
LED34	橙

SW9-1	ON SILENT
SW9-2	OFF MAINT. HR
SW9-3	ON FORCED
SW9-4	ON ENG. MAINT
SW9-5	ON IGT SET
SW10-1	ON EXT. P/L
SW10-2~4	OFF MODEL
SW10-5	ON SPARE
SW10-6	ON COLD AREA
SW10-7	ON SPARE
SW10-8	ON SPARE
SW21-1~4	ON OFF KIND OF GAS
SW22	FUEL VALVE
SW23-1~8	ON OFF SET UP SW

SW9-1	ON SILENT
SW9-2	OFF MAINT. HR
SW9-3	ON FORCED
SW9-4	ON ENG. MAINT
SW9-5	ON IGT SET
SW10-1	ON EXT. P/L
SW10-2~4	OFF MODEL
SW10-5	ON SPARE
SW10-6	ON COLD AREA
SW10-7	ON SPARE
SW10-8	ON SPARE
SW21-1~4	ON OFF KIND OF GAS
SW22	FUEL VALVE
SW23-1~8	ON OFF SET UP SW

(注1) オプション対応  
 (注2) 寒冷地用ヒータ取付の場合  
 (注3) 450のみ

記事  
 1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。  
 2. --- は、現地配線を示します。  
 3. TB2の(ア)、(イ)は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。  
 4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup>×2心(ア)、(イ)を使用してください。  
 5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種	GHCP355.450HMT5A	
形式	GHC	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)
	北川	図番
	02.724	PCL000Z405
		記号業別
		A 1/1