


REFRIGERANT LEAK DETECTOR

INSTALLATION MANUAL



Installation manual	ENGLISH
Installationsanleitung	DEUTSCH
Manuel d'installation	FRANÇAIS
Manual de instalación	ESPAÑOL
Manuale di installazione	ITALIANO
Installatiehandleiding	NEDERLANDS
Kurulum kılavuzu	TÜRKÇE
Manual de instalação	PORTUGUÊS
Podręcznik instalacji	POLSKI



This product complies with following directives/regulations

EU	GB
MD 2006 / 42 / EC	SMR S.I. 2008 / 1597
LVD 2014 / 35 / EU	EER S.I. 2016 / 1101
EMC 2014 / 30 / EU	EMC S.I. 2016 / 1091
RoHS 2011 / 65 / EU	RoHS S.I. 2012 / 3032
Ecodesign 2009 / 125 / EC	Ecodesign S.I. 2020 / 1528

CE and UKCA marking is applicable to the area of 50 Hz power supply

Questo condizionatore è conforme alle seguenti norme:
 Macchine 2006 / 42 / EC
 Bassa tensione 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecoprogettazione 2009 / 125 / EC

La marcatura CE è applicabile all'area di alimentazione elettrica di 50Hz.

Bu klima aşağıdaki yönerge ile uyumludur.

Makine 2006 / 42 / EC
 Alçak gerilim 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Çevreci tasarım 2009 / 125 / EC
 CE 50Hz güç kaynağının alanı için de geçerlidir.

Este ar condicionado respeita as seguintes directivas.

Maquinário 2006 / 42 / EC
 Baixa Voltagem 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC
 Tomada CE é aplicável a área da fonte de alimentação 50Hz.

Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes :

Machinerie 2006 / 42 / EC
 Basse tension 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Conception écologique 2009 / 125 / EC

Le marquage CE est applicable dans les zones d'alimentation électrique de 50 Hz.

Este aire acondicionado cumple con las siguientes directrices.

Maquinaria 2006 / 42 / EC
 Bajo voltaje 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodiseño 2009 / 125 / EC

La marca CE corresponde al área de suministro de energía de 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn.

Machinerie 2006 / 42 / EC
 Lage spanning 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC

CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Diese Klimaanlage entspricht den folgenden Richtlinien.

Maschinen 2006 / 42 / EC
 Niederspannung 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC

CE Herstellung ist in Bereich mit 50 Hz Stromversorgung anwendbar.

Ten klimatyzator spełnia wymogi niżej wymienionej dyrektywy.

Maszynowa 2006 / 42 / EC
 Niskonapięciowa 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Dot. ekoprojektu 2009 / 125 / EC

Znakowanie CE ma zastosowanie do obszaru prądu zasilającego 50 Hz

SOĞUTUCU AKIŞKAN KAÇAK DEDEKTÖRÜ KURULUM KILAVUZU

Bu kılavuz soğutucu akışkan kaçak dedektörünün (bundan sonra dedektör olarak adlandırılacaktır) kurulum yöntemini açıklamaktadır.

Akışkan kaçak dedektörü, MHI R32 VRF sisteminde kurulması gereken bir güvenlik önlemi ekipmanıdır.

Dedektörün gerekli olduğu durumlarda bu kılavuza göre kurulumunu gerçekleştirin.

İç ünite, uzaktan kumanda, dış ünite ve kesme vanasına bağlı olan kurulum kılavuzlarıyla birlikte kullanın.

İçindekiler

■ Genel gereklilikler	2
■ 1. Güvenlik önlemleri	2
■ 2. Aksesuarlar	4
■ 3. Soğutucu akışkan kaçak dedektörünün kurulacağı yer	5
■ 4. Soğutucu akışkan kaçak dedektörünün kurulumu	8
■ 5. İç üniteye kablo bağlantısı	10
■ 6. Soğutucu akışkan kaçak dedektörü ayarları	10
■ 7. Güvenlik ekipmanının bağlantısını kontrol edin	13
■ 8. Soğutucu sensörü değiştirme	14
■ 9. Arayüz PCB değiştirme (Toplam soğutucu çalışma süresinin kaydedilmesi, aktarılması)	15
■ 10. Diğer	16

MHI R32 VRF sistemi için klimaların güvenlik önlemi ekipmanı (soğutucu akışkan kaçak dedektörü) hakkında

MHI R32 VRF sistemi R32 soğutucu kullanır.

R32 soğutucu, ISO817 Uluslararası Standardı tarafından hafif yanıcı (A2L) olarak sınıflandırılmıştır. R32 soğutucu ekipmanı kurulurken veya kullanılırken IEC60335-2-40 Ed.6.0 güvenlik standardında belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Güvenlik önlemi ekipmanının kurulmasının gerekli olduğu düşünülen durumlarda daima ekipmanı kurun.

Güvenlik önlemi ekipmanının (bir dedektör dahil) kurulumu olmadan klimaların kullanımı sırasında kaza eseri bir soğutucu akışkan kaçağının gerçekleşmesi çok tehlikeli bir durumdur. Yanma kaynağının bulunduğu bir alanda kaçak tespit edilemezse patlamaya neden olabilir.

Dedektör havadaki soğutucuyu tespit etmek için sensör barındırmaktadır.

Soğutucu kaçağı olursa dedektör bunu dış ve iç ünitelere ve diğer güvenlik önlemi ekipmanlarına bildirir. Bunun sonucunda alarm devreye girer ve odadaki soğutucu kaçağının konsantrasyonunu tehlike seviyesinin altında tutmak için her bir ekipmanın çalışması kontrol edilir.

1. Güvenlik önlemleri

- Ekipmanı doğru bir biçimde kurmak için çalışmaya başlamadan önce bu “Güvenlik önlemleri” bölümünü dikkatli bir biçimde okuyun.

Güvenlik açısından önemli içerikleri belirttiğinden ötürü daima bütün önlemlere uyun.

 UYARI	Yanlış kullanıldığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanma gibi önemli sonuçlara neden olması oldukça olasıdır.
 DİKKAT	Yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.

Duruma göre önemli sonuçlara yol açabilir

- Metinde kullanılan “Piktograf” aşağıdaki anlama gelmektedir.

	Kesinlikle yasaktır.		Daima gösterildiği şekilde kullanın.
--	----------------------	---	--------------------------------------

- Kullanıcının herhangi bir zamanda danışabileceği bir yerde güvenli olarak saklaması gerekir.
Ekipman taşınırken veya onarılırken inşaat işçilerine verin. Kullanıcılar değiştiğinde yeni kullanıcıya verin.

UYARI

- **Üniteyi kurmak için bayinize veya profesyonel bir yükleniciye danışın.**
Kendi başınıza yaptığınız yanlış kurulum elektrik çarpmalarına, yangına veya ünitenin düşmesine neden olabilir.
- **Kurulum işlemi, bu kurulum kılavuzuna göre doğru bir biçimde gerçekleştirilmelidir.**
Yanlış kurulum elektrik çarpmalarına, yangına veya arızaya neden olabilir.
- **Kurulum işlemi için aksesuarları ve belirli parçaları kullandığınızdan emin olun.**
Belirtilmemiş parçaların kullanılması düşmeye, yangına veya elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- **Üniteyi, ağırlığı taşıyacak yeterli güce sahip bir alana düzgün bir şekilde kurun.**
Alan yeterince güçlü değilse ünite düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
- **Elektrikli kablolama işleminin nitelikli elektrik tesisatçısı tarafından yapılmasını sağlayın ve özel devre kullanın.**
Yetersiz ve yanlış çalışmaya sahip güç kaynağı elektrik çarpmalarına ve yangına neden olabilir.

⚠ UYARI



- **Elektrikli çalışmalara başlamadan önce ana güç kaynağını KAPATIN.**
Aksi takdirde elektrik çarpmalarına, arızalara veya aksaklıklara neden olabilir.



- **Ünite üzerinde değişiklik yapmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara neden olabilir.



- **Üniteyi onarmadan/incelemeden önce güç devre kesicisini KAPATTIĞINIZDAN emin olun.**
Güç devre kesicisi AÇIK iken üniteyi onarmak/inceleme elektrik çarpmalarına veya yaralanmalara neden olabilir.



- **Üniteyi uygun olmayan veya yanıcı gazın oluşabileceği, dolaşımda bulunabileceği, birikebileceği ya da sızabileceği ortamlara kurmayın.**
Ünite havanın yoğun bir yağ buharı, su buharı, organik çözücü buharı, korozif gaz (amonyum, sülfürik bileşik, asit vb.) içerdiği veya asidik veya alkali solüsyonun, özel spreyin vb. kullanıldığı alanlarda kullanılırsa performansının önemli ölçüde bozulması veya korozyon oluşumu sonucunda elektrik çarpmalarına, arızalara, dumana ya da yangına neden olabilir.



- **Aşırı derecede su buharının olduğu veya yoğunlaşmanın gerçekleştiği alanlara üniteyi kurmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara neden olabilir.



- **Çamaşırhane gibi ıslanabileceği alanlarda üniteyi kullanmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara neden olabilir.



- **Üniteyi ıslak elle çalıştırmayın.**
Elektrik çarpmalarına neden olabilir.



- **Üniteyi suyla yıkamayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara neden olabilir.



- **Kablolama için özel kabloları kullanın ve elektronik parçaları dış kuvvetlerden korumak için bunları özenle güvenli bir biçimde bağlayın.**
Yanlış bağlantılar veya sabitlemeler ısı oluşumuna, yangına vb. neden olabilir.



- **Macunla uzaktan kumanda kablosu girişi deliğini kapatın.**
Nemin, suyun, böceklerin vb. delikten girmesi durumunda elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara neden olabilir.
Üniteye nem veya su girmesi, ekran görüntüsü kusurlarına neden olabilir.



- **Üniteyi bir hastaneye, telekomünikasyon tesisine vb. kurarken elektrik gürültülerini bastırmak için önlemler alın.**
İnvertör, özel elektrik jeneratörü, yüksek frekanslı medikal ekipman, radyo iletişim ekipmanı vb. üzerindeki zararlı etkilerinden dolayı bozulmaya ya da arızalara neden olabilir.
Uzaktan kumandadan medikal veya iletişim ekipmanına iletilen çekim etkileri medikal faaliyetleri, video yayını bozabilir ya da gürültü yapan parazite neden olabilir.



- **Soğutucu akışkan kaçak dedektörünü üst kasası çıkarılmış bir biçimde bırakmayın.**
Nemin, suyun, böceklerin vb. delikten girmesi durumunda elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara neden olabilir.

⚠ DİKKAT


● Dedektörü aşağıdaki alanlara kurmayın.

- (1) Dedektörün arızalanmasına ya da bozulmasına neden olabilir.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı yerler
 - Ortam sıcaklığının 0 °C veya altında ya da 40 °C veya üzerinde olduğu yerler
 - Yüzeyin düz olmadığı yerler
 - Kurulum alanının gücünün yetersiz olduğu yerler
- (2) Dedektörün iç parçalarına nem yapışabilir ve bunun sonucunda ekran arızası yaşanabilir.
 - Dedektörde yoğunlaşmanın gerçekleştiği yüksek rutubetli yerler
 - Dedektörün ıslanabileceği yerler
- (3) Doğru oda sıcaklığı dedektörün sıcaklık sensörü kullanılarak tespit edilemeyebilir.
 - Ortalama oda sıcaklığının tespit edilemediği yerler
 - Ekipmanın yanında ısınabileceği yerler
 - Kapının açılması/kapanmasıyla dışarıdaki havanın etkisi altındaki yerler
 - Doğrudan güneş ışığına ya da klima rüzgarına maruz kalan yerler
 - Duvar ile oda sıcaklığı arasında sıcaklık farkının yüksek olduğu yerler



2. Aksesuarlar

Aşağıdaki parçalar sağlanmaktadır:

Dedektör	Ahşap vida	Kurulum kılavuzu (Bu Kılavuz)	Kullanıcı kılavuzu
 1 parça	 2 parça	 1 parça	 1 parça

Aşağıdaki parçalar tesiste ayarlanmaktadır. İlgili kurulum prosedürlerine göre bunları hazırlayın.

Parça adı	Adet	Açıklama
Avrupa standart bağlantı kutusu	1	Doğrudan duvara monte edilir. Kutu duvara gömülmediği takdirde tamamlayıcı yalıtım için en az 1 mm kalınlığında yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.
Kayış (JIS C8425 ya da eş değeri)	Gerektiği kadar	Duvar üzerinde uzaktan kumanda kablosunu çalıştırmak için gereklidir. Tamamlayıcı yalıtım için en az 1 mm kalınlığında yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.
Macun	Uygun şekilde	Boşlukları kapatmak için
Bağlayıcı ankraj	Gerektiği kadar	
Uzaktan kumanda kablosu (0,3 mm ² x 2 parça)	Gerektiği kadar	100 m'den uzun olduğunda sağdaki tabloya bakın

Kablo uzunluğu 100 m'den uzun olduğunda dedektör kasasında kullanılan kabloların maksimum boyutu 0,5 mm²'dir. Bunları dedektörün dışına yakın daha büyük boyutlu kablolarla bağlayın. Kablolar bağlandığında içeri suyun vb. girmesini engellemek için önlemler alın.

≤ 200 m	0,5 mm ² x 2 çekirdekli
≤ 300m	0,75 mm ² x 2 çekirdekli
≤ 400m	1,25 mm ² x 2 çekirdekli
≤ 600m	2,0 mm ² x 2 çekirdekli

3. Soğutucu akışkan kaçak dedektörünün kurulacağı yer

Burada yer alan talimatlara uyarak dedektörü kurun.

Soğutucu akışkan kaçağının olabileceği yerler

Aşağıdaki alanlar IEC60335-2-40 Ed.6.0. tarafından soğutucu akışkan kaçağı riskinin yüksek olduğu yerler olarak belirlenmiştir.

- Soğutucu devresinin konumundan bağımsız olarak, soğutucu devresindeki tek bir kopmanın soğutucu akışkanın bir alana salınmasıyla sonuçlandığı bir soğutucu akışkan sistemi. (Doğrudan sistem)
- İç ünitenin üfleme çıkışı, emme girişi.
- İç üniteyi doğrudan soğutucu akışkan borularına bağlayan tesiste yapılmış olan bağlantılar veya ISO 14903'e uygun tesiste yapılmış mekanik bağlantılar dışındaki boru bağlantıları.

Kurulum yeri

Dedektörleri kurmak için gerekli tüm koşulların karşılandığından emin olun (aşağıda gösterilmiştir).


Aynı koşullar ISO14903 standartlarını karşılamayan ve odada açıkta bulunan mekanik bağlantılar için de geçerlidir. Bu durumda "iç ünite" yerine "mekanik bağlantı" bölümüne bakın.

- Soğutucu algılama parçası zeminden 300 mm yukarıdadır (dedektörün üst yüzünün yüksekliği zemin yüzeyinden 420 mm'den yüksek olmamalıdır).
- İç ünitenin merkezinden yatay mesafe 10 m'den az olmalıdır.


İç ünite ve dedektör arasında bölme gibi herhangi bir engel varsa iç ünitenin merkezinden olan yatay mesafe 7 m içinde olmalıdır.

- * Bir dedektörün birden fazla iç ünite arasında paylaşılması durumunda ana iç ünitenin adres ayarının yapılması gerekmektedir. Daha fazla ayarlama talimatı için uzaktan kumandanın (RC-EX3D veya sonraki modeller) kurulum kılavuzuna danışın.


[Tavana monte tip ①] FDT, FDTc, FDTW, FDTS, FDTQ




Standart
(Yandan görünüş)



Engellerle
(Yandan görünüş)




İç üniteler
(Üstten görünüm)




Her biri iç ünitelerden 10 m uzakta
(Üstten görünüm)


[Tavana monte tip ②/Duvara monte tip] FDE, FDK




Standart
(Yandan görünüş)



Engellerle
(Yandan görünüş)



İç üniteler
(Üstten görünüm)




Her biri iç ünitelerden 10 m uzakta
(Üstten görünüm)

[Zemin ayaklı tipli] Zemin ayaklı tip: FDFW, FDFL, FDFU


Zemin ayaklı tip, ünite içinde soğutucu akışkan kaçağı dedektörüne sahiptir.

Zemin ayaklı bir iç ünitenin ve bunun dışında başka bir iç ünitenin daha aynı odaya kurulması durumunda zemin ayaklı iç üniteye yerleşik olan dedektörü hariç bırakın ve başka bir dedektör kurun.


※ Zemin ayaklı tip için dedektöre ihtiyaç duyulmaz.



Zemin ayaklı tip ve Diğerleri 10 m (veya 7 m) ya da bu değer in altındadır
(Üstten görünüm)




Her biri iç ünitelerden 10 m uzakta
(Üstten görünüm)




Her Giriş/Çıkış, Tavanla birlikte 10 m'nin (veya 7 m'nin) üzerindedir
(Yandan görünüş)

※ Yalnızca Dedektör (A) ile mümkündür.




Her Giriş/Çıkış, 10 m (veya 7 m) ya da bu değerin altındadır
(Üstten görünüm)

※ Ayrıca dedektöre (B) ihtiyaç duyulmaktadır.
(Dedektör(A) ve (B) kurulmalıdır.)



Giriş/Çıkış (2)(3) 10 m (ya da 7 m) üzerindedir
(Üstten görünüm)


※ Ayrıca İç Ünite 10 m (veya 7 m) ya da bu değerin altındadır



İç Ünite ve Her Bir Giriş/Çıkış, Tavan olmadan 10 m'nin (veya 7 m'nin) üzerindedir
(Yandan görünüş)

Kablo bağlantısı için uyarılar

Soğutucu akışkan kaçak dedektörünün etrafından geçen kablolama için 0,5 mm²'den büyük olmayan kablolar kullanın. Kılıfı sıkıştırmamaya dikkat edin. Kablo bağlantısını elle (0,7 N m veya daha az bir kuvvette) sıkın. Kablo elektrikli bir takma aleti ile bağlanırsa bu durum arızaya veya bozulmaya neden olabilir.



Açık kablo sistemi durumunda

(Kablolama "Yukarı" veya "Aşağı" yönünden çıkarıldığında.)

- 1 Kablolama ucu işlemi için şemaya bakın.
- 2 Kablolama için üst kasadaki merkez ince duvar bölümlerini kesin. PCB'ye zarar vermeye dikkat edin ve içinde herhangi bir ince duvar parçası bırakmayın. Dikey yöndeki 2 taraf (A) tel pensesi ile kesilir ve yatay yöndeki bir taraf (B) boyunca bir keski ile bir şerit yamultulur ve ince duvar bölümü kasanın içine doğru katlanırsa daha kolay bir şekilde kesilebilir.
- 3 Alt kasayı iki adet ahşap vidayla düz bir yüzeye sabitleyin.
- 4 Kabloları soğutucu akışkan kaçak dedektörünün X ve Y terminalerinden iç ünitenin X ve Y terminaline bağlayın. Kablo sisteminin (X, Y) polaritesi yoktur. Kablolamayı soğutucu akışkan kaçak dedektörünün üst kasasındaki terminal vidalar etrafından geçecek şekilde sabitleyin.
- 5 Şemada gösterildiği şekilde kablolamayı yönlendirin.
- 6 Kablolama sistemini sıkıştırmamaya dikkat ederek üst kasayı kurun.
- 7 2 numarada kesilen alanı macunla kapatın. Yabancı maddelerin ve rutubetin girmesini engeller.
- 8 Kabloları kablolama kapağı ile kapatın. Kabloların çekilmesinden ötürü dedektörün zarar görmesini engeller.







Dikey yönde 2 kenar (A)




Yanal yönde 1 kenar (B)


Kablo çıkarma yönü	Üst	Aşağı
L1	70mm	150mm
L2	120mm	200mm



"Yukarı" durumu




"Aşağı" durumu



"Yukarı" durumu

5. İç üniteye kablo bağlantısı

Soğutucu akışkan kaçak dedektörü uzaktan kumanda sinyallerini kullanır. Kabloları iç ünitenin X ve Y terminallerine bağlayın. Kablo sisteminin (X, Y) polaritesi yoktur. Diğer ünite türleriyle bağlantılar için iç ünitenin kurulum kılavuzuna bakın.



6. Soğutucu akışkan kaçak dedektörü ayarları

Dedektör ile nasıl ayarlanır?

Dedektör iki adet Dip anahtarına (Dip SW) sahiptir. Özellikleri aşağıda verilmiştir. İstenilen şekilde bunları ayarlayın. Güç KAPALI konumundan AÇIK konumuna getirildiğinde veya Dip anahtarı (Dip SW) ayarını değiştirdikten sonra dedektörün CPU'su sıfırlandığında özellik geçerli olur.

<Dip SW 1>

	Özellik	AÇIK	KAPALI	Orijinal fabrika durumu
SW1-1	Ana alt ayar	Ana alt ayara bakın.	KAPALI	KAPALI
SW1-2	Ana alt ayar			KAPALI
SW1-3	—	—	—	KAPALI
SW1-4	İnceleme modu	Geçerli	Geçersiz	KAPALI

<Dip SW 2>

	Özellik	AÇIK	KAPALI	Orijinal fabrika durumu
SW2-1	Alarm sesi durdurma işlevi	Geçerli	Geçersiz	AÇIK
SW2-2	Alarm işlevi	Geçerli	Geçersiz	AÇIK
SW2-3	Kaçak algılama işlevi	Geçerli	Geçersiz	AÇIK
SW2-4	—	—	—	KAPALI

[Dedektörlerin ana alt ayarı]

Uzaktan kumandayla birlikte en fazla dört dedektör bir iç üniteye bağlanabilir.


Bu ayar aşağıdaki durumlar için gereklidir.

- Uzaktan kumanda bağlı olmadığında.
 - İki veya daha fazla dedektör bağlı olduğunda.
- ⇒ 1 ünite uzaktan kumanda ile 1 ünite dedektörü bağlarken bu ayar gerekli değildir. Dip SW 1'i (SW1-1, SW1-2) aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere ayarlayın.


		SW1-1	
		AÇIK	KAPALI
SW1-2	AÇIK	Ana	Alt C
	KAPALI	Alt A	Alt B

- Orijinal fabrika durumunda Alt B olarak ayarlıdır.
- İki veya daha fazla dedektörü bağlarken bunları tekrarlama olmayacak şekilde ayarlayın.
- Uzak kumanda dedektörün bağlı olduğu iç üniteye bağlı olmadığında bunu ana olarak ayarlayın (SW1-1: AÇIK/SW1-2: AÇIK). İkiden daha fazla ünite bağlanmışsa bir ünitenin ana olarak belirtilmesini sağlayın.


<1 uzaktan kumanda ünitesi bağlarken>



<2 uzaktan kumanda ünitesi bağlarken>



<Uzaktan kumanda olmadığında>



[Dedektör işlevlerini ayarlama]

Dedektör soğutucu kaçağı tespit ettiğinde kaçağı bildirmek için alarmı ve Hata ışığını (kırmızı) açar.

Dip SW'leri çalıştırarak aşağıda verilmiş olan işlevler yapılandırılabilir.

<Alarmı durdurma işlevi (Dip SW2-1)>

Bu işlev, soğutucu kaçağı sırasında çıkan alarm sesini dedektör üzerindeki anahtarı kullanarak durdurur. Bu işlev, orijinal fabrika durumunda açıktır (Dip SW2-1: AÇIK).

Dedektörün alarmı öterken anahtara bir kez basılarak bu işlev açıldığında (Dip SW2-1: AÇIK), alarm sesi duracaktır. Bu işlemin Hata ışığının (kırmızı) yanıp sönmelerini durdurmayacağını unutmayın.

Anahtar ile alarm sesini kontrol etmeyi durdurma işlevini kapatmak için Dip SW2-1'i KAPALI konumuna getirin.

<Alarm işlevi (Dip SW2-2)>

Bu işlev, soğutucu akışkan kaçağı gerçekleştiğinde bir alarm sesini tetikler. Dedektörden gelen alarm sesi seviyesi, dedektörden 1 metre uzaklıkta bir mesafede yaklaşık 65 dB'dir. Bu işlev, orijinal fabrika durumunda açıktır (Dip SW2-2: AÇIK).

Soğutucu akışkan kaçağı alarmları için başka alarmlar kullanılırken alarm verme işlevini kapatabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için Dip SW2-2'yi KAPALI konuma getirin. Bu dedektörün alarmı kapatıldığında kullanıcıyı soğutucu kaçağı olduğuna dair bilgilendirecek diğer cihazların kurulması gerekir.

<Kaçak tespit etme işlevi (Dip SW2-3)>

Bu işlev soğutucu akışkan kaçağını tespit etmektedir. Bu işlev, orijinal fabrika durumunda açıktır (Dip SW2-3: AÇIK).

Soğutucu akışkan kaçağı tespit ederken diğer dedektörlerin kullanılması ve bu dedektörün yalnızca sesli bir alarm cihazı olarak kullanılması sırasında soğutucu kaçağı tespit etme işlevini kapatabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için Dip SW2-3'ü KAPALI konuma getirin. Bu dedektörün tespit etme işlevi kapatıldığında soğutucu kaçağını tespit etmek için diğer cihazların kurulması gerekir.


Uzaktan kumanda ile nasıl ayarlanır?

Dedektörün bütün ayarları uzaktan kumanda (RC-EX3D veya sonraki modeller) ile yapılabilir. Ayarlama sırasında yönetici şifresi girilmelidir.

ÜST ekrandaki **Menü** düğmesine dokunun ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒

Soğutucu Akışkan Kaçak Dedektörü Ayarları seçeneklerini seçin.


Uzaktan kumandanın aşağıdaki ekran görüntüleri herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişebilir. En güncel bilgiler için lütfen uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.



<Kumanda sesi>

Soğutucu kaçağı alarm sesinin seviyesi ayarlanabilir.


Ayarladığınız takdirde seçilen seste alarm 3 saniye boyunca çalacaktır.



- Ayar 1: En yüksek ses.
Orijinal fabrika durumunda seçilen ayar.
- Ayar 2: Ayar 1'den biraz daha düşük olan ses.
- Ayar 3: Ayar 1'den daha düşük olan ses.

<LED parlaklığı>

Dedektörün çalışmasında açılan Çalışma ışığının (Yeşil) parlaklığı ayarlanabilir.



- Normal: %100 parlaklık.
Orijinal fabrika durumunda seçilen ayar.
- Düşük 1: %75 parlaklık.
- Düşük 2: %50 parlaklık.

<Soğutucu akışkan yoğunluk alarmı eşiği>

Soğutucu kaçağı tespit edildikten sonra konsantrasyondaki düşüşü bildirmek için alarm sesi ve Hata ışığının (kırmızı) yanıp sönmesi değişir.

Bildirimlerin açılacağı konsantrasyon seviyesi ayarlanabilir.

Alarm sesi ve Hata ışığı (kırmızı) düzeni aşağıdaki gibidir.

	Alarm sesi	Hata ışığı (kırmızı)	Çalışma ışığı (yeşil)
Soğutucu kaçağı tespit edildiğinde	Sürekli	Sürekli yanıp sönme	KAPALI
Oda içerisinde soğutucunun konsantrasyonu azaldığında	Aralıklı	5 kez yanıp sönme	KAPALI

Aralıklı ses:
Hata ışığının (kırmızı) yanıp sönmesi ile senkronizedir.



- Yüksek: Soğutucu kaçağı algılandığında mevcut olan konsantrasyonla aynı seviyededir.
Orijinal fabrika durumunda seçilen ayar.
- Normal: Konsantrasyon seviyesi Yüksek ve Düşük arasındadır.
- Düşük: Konsantrasyon seviyesi, dedektörün algılayabileceği en düşük konsantrasyon seviyesine yakındır.

7. Güvenlik ekipmanının bağlantısını kontrol edin

Dedektör dahil güvenlik önemi cihazlarının kurulumlarının ve bağlanmalarının ardından doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol edin.

Doğru bağlanmamaları durumunda cihaz, bir soğutucu akışkan kaçağı tespit edildiğinde güvenlik önlemlerini doğru bir biçimde gerçekleştiremez.

Güvenlik önemi ekipmanını bağladıktan sonra bağlantılarını kontrol etmeyi unutmayın.

Bağlantı kontrol edilmediği takdirde, bağlantı kontrol edilmeden çalışma sırasında soğutucu sızıntısı olsa bile sorumluluk kabul edemeyiz.

Sistemdeki dış ünitelerin, iç ünitelerin, uzaktan kumandaların ve güvenlik cihazlarının (dedektörler, kesme vanaları, havalandırma sistemleri vb.) doğru bir biçimde bağlandığını onayladıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin.

Ardından iç ünitelerin ve güvenlik cihazlarının doğru bir biçimde işlediklerini onaylayın. Cihaz çalışma durumunu nasıl onaylayacağınızı görmek için her bir cihaz için olan kullanım kılavuzlarına bakın.

No.	Çalışma	Kontrol						
1	Dip SW2-3'ü açın (Dip SW2-3 orijinal fabrika durumuna göre AÇIK konumdadır). * Dip SW2-3, AÇIK konumda değilken dedektör çalışmaz.	<u>Dedektör alarmı ve ışık göstergelerinin durumları</u> <table border="1"> <tr> <td>Alarm sesi</td><td>Çalışma (yeşil)</td><td>Hata (kırmızı)</td></tr> <tr> <td>Durdurma</td><td>AÇIK</td><td>KAPALI</td></tr> </table>	Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)	Durdurma	AÇIK	KAPALI
Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)						
Durdurma	AÇIK	KAPALI						
2	<u>Dış üniteyi güvenlik ekipmanı kontrol moduna ayarlayın.</u> Ayarlama bilgileri için dış ünite çalıştırma kılavuzuna bakın.	* Bu normal durumdur.						
3	<u>Dedektörün anahtarına iki kez basılı tutun.</u> Her defasında üç saniye veya üzeri bir süre boyunca basılı tutun. (Aşağıdaki şemaya bakın) Daha fazla bilgi için (10) bölümündeki [Anahtar çalışması için uyarılar (Syf. 16)] kısmına bakın. * Anahtarı iki kez basılı tuttukten sonra, yaklaşık bir saniye içinde, dedektör bağlantı test sinyali gönderir, bir alarm sesi duyulur, Çalışma ışığı (yeşil) kapanır ve Hata ışığı (kırmızı) sürekli olarak yanıp sönmeye başlar. 	- Dedektör alarmı ve ışık göstergelerinin durumları <table border="1"> <tr> <td>Alarm sesi</td><td>Çalışma (yeşil)</td><td>Hata (kırmızı)</td></tr> <tr> <td>Sürekli ses</td><td>AÇIK</td><td>Sürekli yanıp sönmeye</td></tr> </table> * Bu duruma ulaşılmazsa dedektör arızalanmış olabilir. * Bu, bir soğutucu kaçağının tespit edildiği gerçek durumdan farklıdır. Gerçek bir soğutucu kaçağı tespit edildiğinde çalışma ışığı (yeşil) söner. - Dedektör bağlantılı iç üniteye bağlı olan uzaktan kumandanın hata kodu: "E23" iletisi gösterilir. "E23" iletisi gösterilmiyorsa yanlış bir bağlantı veya ayarlamalar yapılmış olabilir. Bağlantı ve ayarları kontrol edin.	Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)	Sürekli ses	AÇIK	Sürekli yanıp sönmeye
Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)						
Sürekli ses	AÇIK	Sürekli yanıp sönmeye						
4	Dedektörün anahtarına bir kez basın. Alarm sesi duracaktır.	<u>Dedektör alarmı ve ışık göstergelerinin durumları</u> <table border="1"> <tr> <td>Alarm sesi</td><td>Çalışma (yeşil)</td><td>Hata (kırmızı)</td></tr> <tr> <td>Durdurma</td><td>AÇIK</td><td>Sürekli yanıp sönmeye</td></tr> </table>	Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)	Durdurma	AÇIK	Sürekli yanıp sönmeye
Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)						
Durdurma	AÇIK	Sürekli yanıp sönmeye						
5	Dedektörün anahtarına üç kez basın. Çalışma (yeşil) ışığı yanarken ve Hata (kırmızı) ışığı sönerken dedektör orijinal moda dönmek için sinyal gönderir.	<u>Dedektör alarmı ve ışık göstergelerinin durumları</u> <table border="1"> <tr> <td>Alarm sesi</td><td>Çalışma (yeşil)</td><td>Hata (kırmızı)</td></tr> <tr> <td>Durdurma</td><td>AÇIK</td><td>KAPALI</td></tr> </table>	Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)	Durdurma	AÇIK	KAPALI
Alarm sesi	Çalışma (yeşil)	Hata (kırmızı)						
Durdurma	AÇIK	KAPALI						
6	<u>Dış ünite için güvenlik ekipmanı kontrol modunu iptal edin.</u> Ayarlama bilgileri için dış ünite çalıştırma kılavuzuna bakın.	* Bu normal durumdur.						

8. Soğutucu sensörü değiştirme

Kullanmaya başladıktan 15 sene sonra soğutucu dedektörünün soğutucu algılama sensörünü değiştirin. Eskimesinin bir sonucu olarak algılama işlevini doğru bir biçimde gerçekleştiremeyebilir. Klima kullanılmıyor olsa bile kaçak durumu izlenir ve klimaya güç verilirken daima ürün ömrü sayılır.

Soğutucu sensörü değiştirme bildirimi

14 yıl ve 6 ayı doldurduğunda değiştirme döneminin yaklaştığını bildirir. Sonrasında 15 yıla ulaşana kadar her ay bildirimde bulunur. Yeni bir soğutucu sensörü hazırlaması için bayinize bu durumu bildirin.

15. yıla ulaşırsa değiştirilmesinin gerektiği bildirilir. Sensör değiştirilene kadar bu durum devam eder. Soğutucu sensörünün değiştirilmesini sağlayın.

		Değiştirme ön bildirimi	Değiştirme bildirimi
Bildirim dönemi		14 yıl 6 ay ve 14 yıl 11 ay arası süre boyunca her ay	15 yıl
Dedektör	Gösterim	Çalışma ışığı (yeşil) ve Hata ışığı (kırmızı) yanıp söner 3 kez dönüşümlü olarak	Çalışma ışığı (yeşil) ve Hata ışığı (kırmızı) sürekli dönüşümlü olarak yanıp söner.
	Gösterimi durdurmak için	Dedektör anahtarına bir kez basın.	Soğutucu sensörünü değiştirin
Uzaktan kumanda (RC-EX3D veya sonraki modeller)	Gösterim	ÜST ekran	"Soğutucu sensörünün değişim zamanı yaklaşıyor."
		Hata geçmişi görüntü ekranı	"M52"
	Gösterimi durdur	Uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.	"M51"
		Uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.	Uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.

9. Arayüz PCB değiştirme (Toplam soğutucu çalışma saatlerinin kaydedilmesi, aktarılması)

Onarım için Arayüz PCB'yi değiştirirken soğutucu sensörünün toplam çalışma saatlerinin aktarılması gerekmektedir. Toplam çalışma saatleri Arayüz PCB'ye kaydedilir. Arayüz PCB değiştirilir ve toplam çalışma saatleri 0'a getirilirse soğutucu sensörünün değişim dönemi doğru görüntülenemez ve belirtilen değişim süresi aşılabılır.


Arayüz PCB'yi değiştirirken uzaktan kumanda (RC-EX3D veya sonraki modeller) kullanarak yeni Arayüz PCB'ye soğutucu sensörünün toplam çalışma saatlerinin aktarılması sağlanmalıdır.

Soğutucu sensörü toplam çalışma saatlerini kaydetme ve aktarma

Soğutucu sensörünün toplam çalışma saatlerini uzaktan kumandaya (RC-EX3D veya sonraki modeller) kaydedin ve yeni Arayüz PCB'ye bunu aktarın. Ayarlama sırasında servis şifresi girilmelidir.


ÜST ekrandaki **Menü** düğmesine dokunun ve **Servis ayarı** ⇒ **Servis&bakım** ⇒ **Emniyet sistemi bakımı** ⇒ **Akışkan kaçak dedektörü kayıt ayar** seçeneklerini seçin.

Aşağıdaki uzaktan kumanda ekranının özellikleri bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. En güncel bilgiler için uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.




[Uzaktan kumandaya toplam çalışma saatlerini kaydederken]

Arayüz PCB'yi değiştirmeden önce bunları kaydedin.



[Uzaktan kumandaya kaydedilmiş toplam çalışma saatlerini Arayüz PCB'ye aktarırken]

Arayüz PCB'yi değiştirdikten sonra bunları aktarın.



Arayüz PCB değıştirme

PCB dedektörünü kurarken, sökerken veya çalıştırırken daima iç üniteye olan gücü kapatın.

Açık konumda kalırsa elektrik çarpmasına, arızaya veya yanlış çalışmaya neden olabilir.

① Soğutucu sensörünün toplam çalışma saatlerini uzaktan kumandaya kaydedin.

② Üst kasayı çıkarın.

Aşırı yüke karşı kablo bağlantı terminallerini korumaya dikkat edin. Terminallere veya PCB'ye zarar verebilir.

③ Arayüz PCB'deki kablo terminallerini (2 parça) ve konektörü devre dışı bırakın.


④ Arayüz PCB sabitleme vidalarını (3 parça) çıkarın ve Arayüz PCB'yi üst kasadan çıkarın.

⑤ Üst kasaya yeni Arayüz PCB'yi monte edin ve vidalarla (3 parça) sabitleyin. Ayrıca koruma levhasını monte edin.

⑥ Güvenli bir biçimde Arayüz PCB üzerinde kablo terminallerini ve konektörü bağlayın. Doğru bir biçimde bağlanmadığı takdirde soğutucu akışkan kaçağını algılayamaz.

⑦ Alt kasadaki üst kasayı monte edin.

⑧ Uzaktan kumandaya kaydedilen toplam çalışma saatlerini yeni Arayüz PCB'ye aktarın.



10. Diğer

Anahtar çalışması

[Anahtar çalışması türleri]

Anahtar çalıştırılırken dedektör buna uygun şekilde hareket eder.

Anahtar çalışması ve dedektör çalışması aşağıdaki gibidir.

	Normal mod (Dip SW1-4: KAPALI)	İnceleme modu (Dip SW1-4: AÇIK)	Açıklama
1 basış	Alarm durur Çalışma (yeşil) ve Hata (kırmızı) ışığının yanıp sönmesi durur	Alarm durur Çalışma (yeşil) ve Hata (kırmızı) ışığının yanıp sönmesi durur	Soğutucu kaçağı algılamasında Soğutucu sensörü değıştirme dönemine yakın
2 basış	–	–	–
3 basış	Alarm durur + Hata (kırmızı) ışığı KAPALI	Alarm durur + Hata (kırmızı) ışığı KAPALI	Soğutucu kaçağı algılamasında
1 basılı tutuş	–	Toplam soğutucu sensörü çalışma saatlerini sıfırlar	Soğutucu sensörü değıştirmesinde
2 basılı tutuş	Bağlantı kontrol sinyali AÇIK/ KAPALI	–	Kurulum ve inceleme için bağlantı kontrolünde
3 basılı tutuş	Soğutucu akışkan kaçağı dedektörü CPU'sunu sıfırlar	Soğutucu akışkan kaçağı dedektörü CPU'sunu sıfırlar	–

[Anahtar çalışması için uyarı]

Anahtar aşağıda verilen şekilde çalıştırılmadığı takdirde anahtar çalışmasını tanımaz ve amacına uygun olarak çalışmaz. Bu hususa dikkat edin.

① İki veya üç kez basıldığında basma aralığı 1 saniyeden az olmalıdır.

1 saniyeden uzun olursa basma sayısını amaçlanan sayıdan daha az olarak görür.

② Basılı tutarken bir basılı tutuş süresi 3 saniye veya daha uzun bir süre olmalıdır.

Anahtarın basılı tutuş süresi 3 saniyeden daha az olursa işlem basılı tutuş yerine normal basış olarak algılanır.

③ Anahtara bastıktan sonra elinizi anahtardan çekmeniz ardından dedektör işlemleri başlatır.

Anahtara sürekli olarak basılırsa dedektör işlemleri başlatmaz.

Dedektör dışındaki diğer cihazlar elinizi anahtardan çektiikten en fazla 10 saniye veya üzeri bir süre sonra çalışmaya başlar. Bu durum, her cihazın iletişim durumuna bağlıdır.

Dedektör kontrol listesi

*1			*2		*3	*4	
No.	Kontrol	Uzaktan kumanda ekran kodu	Ana başlatma koşulları	Çalışma ışığı (yeşil)	Hata ışığı (kırmızı)	Alarm	1 anahtar basışı
1	Normal	–	Güç AÇIK	AÇIK	KAPALI	KAPALI	–
2	Soğutucu sensörü değiştirme bildirimi	M52	Dedektörün 14 yıl ve 6 ay boyunca kullanılması ardından her ay	3 yanıp sönüş (dönüşümlü)	3 yanıp sönüş (dönüşümlü)	KAPALI	Işık KAPALI
3	Soğutucu sensörü değiştirme kılavuzu	M51	Dedektör 15 yıl boyunca kullanıldığında	Sürekli yanıp sönüş (dönüşümlü)	Sürekli yanıp sönüş (dönüşümlü)	KAPALI	–
4	Kaçak algılama	E23	Akışkan kaçağı algılama yoğunluğu aşıldığında.	KAPALI	Alarm yanıp sönür	AÇIK	Alarm KAPALI
5	Akışkan kaçak yoğunluğu artıyor	E23	Yoğunluk, algılanan yoğunluğun yaklaşık 4 katı olduğunda.	KAPALI	Alarm yanıp sönür	AÇIK	–
6	Akışkan kaçak yoğunluğu azalıyor	E23	Uzaktan kumanda ile ayarlanan yoğunluğun altına düştüğünde.	KAPALI	5 yanıp sönüş (aynı anda)	Hata (kırmızı) aynı anda AÇIK	Alarm KAPALI
7	Alarm sesi ayarı	–	Alarm sesi uzaktan kumanda ile ayarlandığında.	Normal gidişat	Normal gidişat	3 saniye AÇIK	–
8	Güvenlik önlemi ekipmanı bağlantı kontrolü	E23	İki kere basılı tutulduğunda.	AÇIK	Alarm yanıp sönür	AÇIK	Alarm KAPALI
9	İnceleme modu	–	SW1-4 AÇIK konumda olduğunda	Alarm yanıp sönür	Normal gidişat	Normal gidişat	–
10	Toplam çalışma zamanı sıfırlama	–	SW1-4 AÇIK konumda ve anahtara bir kez basılı tutulduğunda.	Sürekli yanıp sönme	Normal gidişat	Sıfırlama AÇIK	–
11	Güç AÇIK konumdayken iç ünitenin kaydı yok	–	İç üniteden 10 dakika boyunca sinyal alınmadığında.	6 yanıp sönüş (aynı anda)	6 yanıp sönüş (aynı anda)	KAPALI	–
12	Aşırı sayıda iç ünite kaydı	E10	17'den fazla iç ünite bağlandığında.	3 yanıp sönüş (aynı anda)	3 yanıp sönüş (aynı anda)	KAPALI	–
13	Bozuk termal sensör kablosu	E28	Algılama sıcaklığı -50 °C'nin altına düştüğünde.	4 yanıp sönüş (aynı anda)	4 yanıp sönüş (aynı anda)	KAPALI	–
14	Arızalı soğutucu sensörü	M11	Soğutucu sensörünün çıkış gerilimi 2,53 V veya üzeri olduğunda.	1 yanıp sönüş (Dönüşümlü)	1 yanıp sönüş (Dönüşümlü)	Hata (kırmızı) aynı anda AÇIK	Alarm KAPALI
15	Soğutucu sensörü bağlantısının kesilmesi	M12	Soğutucu sensörünün çıkış gerilimi 0,05 V altında olduğunda.	2 yanıp sönüş (Dönüşümlü)	2 yanıp sönüş (Dönüşümlü)	Hata (kırmızı) aynı anda AÇIK	Alarm KAPALI
16	İletişim hatası	M41	İç üniteyle 2 dakika boyunca iletişim kuramadığında.	5 yanıp sönüş (aynı anda)	5 yanıp sönüş (aynı anda)	KAPALI	–
17	Dedektör CPU'su sıfırlama	–	3 kez basılı tutulduğunda.	Sıfırlama yanıp sönmesi (aynı anda)	Sıfırlama yanıp sönmesi (aynı anda)	Sıfırlama AÇIK	–
18	Alarma özel kontrol	–	SW2-2 is AÇIK konumda, SW2-3 KAPALI konumda ve girişler diğer cihazdan alındığında.	KAPALI	Alarm yanıp sönür	AÇIK	Alarm KAPALI

*1: Hata kodu veya bakım kodu uzaktan kumandada gösterilir

*2: Işıkların yanıp sönmesi şu şekildedir:

Alarm yanıp sönür: AÇIK/KAPALI saniyede 2 kez tekrar eder.

Sürekli yanıp sönme: AÇIK/KAPALI saniyede bir kez devam eder.

n kez yanıp sönme: AÇIK/KAPALI saniyede n kez devam eder.

Sıfırlama yanıp sönmesi:

Eş zamanlı:

Dönüşümlü:

İki kez kısa yanıp sönme

Çalışma (yeşil) ve Hata (kırmızı) ışığı eş zamanlı olarak yanıp sönür.

Çalışma (yeşil) ve Hata (kırmızı) ışığı dönüşümlü olarak yanıp sönür.

*3: Alarm çalışmaları aşağıda verilmiştir.

KAPALI: Alarm durdurma

AÇIK: Alarm sürekli çalışır.

Sıfırlama AÇIK: Bip

Eş zamanlı AÇIK:

3 saniye AÇIK:

Alarm ışık AÇIK konumda iken çalışır.

Alarm 3 saniye boyunca çalışır.


*4: Her sorunda anahtara bir kez basıldığında yapılan işlem.

Dedektör iç üniteye bağlanmadığında

Dedektörün yalnızca alarm olarak kullanıldığı durumlar gibi iç üniteye bağlanmadan kullanımı sırasında dedektöre güç verilmez. Bu gibi durumlarda DC18V'yi dedektörün XY terminaline bağlayın.

Sıcaklık sensörü hakkında

İç ünite ana ünitesi dönüş havası sıcaklık sensörünü soğutucu akışkan kaçak dedektörü tarafına değiştirebilirsiniz. Kurulum yöntemiyle ilgili olarak, uzaktan kumanda (RC-EX3D veya sonraki modeller) Kurulum Kılavuzuna bakabilirsiniz.





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan (Japonya)
<https://www.mhi-mth.co.jp>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://www.mhiaec.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiao.com.au>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220 Lad Krabang Industrial Estate Free Zone 3, Soi Chalongsong 31, Kwang Lamplatiew,
Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel : +66-2-326-0401
Fax: +66-2-326-0419
<https://www.mhi.com/group/maco/>