




C1	電解コンデンサ
CH1	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA-Z	コネクタ
CT1	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVH	暖房用膨張弁
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁
F1	ヒューズ
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切換
J13	外部入力切換 レベル/パルス
J14	予備
J15	デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地
L1,L2	直流リアクトル
LED1	点検 (赤)
LED2	正常 (緑)
LED3	サービス (緑)
LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
PWB1~3	プリント基板
R1	突入抑制抵抗
SV1	電磁弁 (冷戻し)
SV6	電磁弁 (油戻し)
SW1	アドレス設定 SW室内No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2~6	予備
SW3-7 ON	冷暖強制モード
OFF	通常運転
SW3-8 ON	テストモード
OFF	通常運転
SW4-1~4	機種設定
SW4-5,6	デマンド切換
SW4-7,8	予備

SW5-1 ON	試験運転
OFF	通常運転
SW5-2 ON	試験運転時に冷房
OFF	試験運転時に暖房
SW5-3 ON	ポンプダウン運転
OFF	通常運転
SW5-4	予備
SW5-5 ON	スーパーリンク通信
OFF	スーパーリンクII 通信
SW5-6~8	能力測定モード
SW7	データ消去/書き込み
SW8	7セグ表示アップ (1位)
SW9	7セグ表示アップ (10位)
TB1,2	端子台
Tho-A	外気温センサ
Tho-C1	ドーム下温度センサ
Tho-D1	吐出管温度センサ
Tho-P1	パワトラ温度センサ
Tho-R1	熱交温度センサ1 (出口・前)
Tho-R2	熱交温度センサ2 (出口・後)
Tho-S	吸入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2
X01~03,06~09	補助継電器
ZSEG1	7セグメントLED (機能表示)
ZSEG2	7セグメントLED (データ表示)
Z0S	四方切換電磁弁
52C	CM用電磁接触器
63H1-1	高圧圧力開閉器

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。

2. ---- は、現地配線を示します。

3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (5V) です。

A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。

4.室内外線接続 (信号線) はシールド線を使用してください。

シールド線は両端接地としてください。

太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心としてください。

5.信号線は電源線と分離してください。

6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP2803DCBK AUCVSP2803DCBK
形式	AUCV
発行者	千賀
名称	室外機配線図 (WIRING)
図番	111121
図番	PCZ000Z080
計符	A
業別	1/1