



FDSJ140HD2, 200HD2, 280HD2
(1) 室内ユニット
FDSJ140D2, 200D2, 280D2



FM _{1,2}	送風用電動機
51FI	F M: 用過電流継電器
52FI	F M: 用電磁接触器
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
V a I	バリスタ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑マイコン正常表示）
F	ヒューズ
C nB~Z	コネクタ（□印）
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ（別売品）
52H	H用電磁接触器（別売品）
52Ho	補助継電器（H用）（別売品）
T f	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台（○印）
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. --- は、現地配線を示します。



CM	圧縮用電動機
FM _{O1,2}	送風用電動機
52C	CM用電磁接触機
52Fo	FMo用電磁接触器
49Fo _{1,2}	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CF _{O1,2}	CM用コンデンサ
X _{O1}	補助継電器 (52C用)
X _{O2,3,4}	補助継電器 (FMo用)
X _{O5}	補助継電器 (20S用)
X _{O6}	補助継電器 (SV用)
63H ₁	高圧圧力開閉器 (保護)
63H ₂	高圧圧力開閉器 (制御)
20S	四方形換電磁弁

SV	バイパス電磁弁（制御）
F	ヒューズ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑・マイコン正常表示）
CT	電流センサ
Th o-R	熱交センサ
Th o-D	吐出管センサ
Th o-A	吸込空気センサ
Tr o	トランス
V a o	バリスタ
C nA~R	コネクタ（□印）
TB	端子台（○印）
△印	ファストン端子